

Precautions and notices

- For your safety, do not use the camera's controls while driving.
- A window mirror is needed when using the recorder in a car. Make sure that you place the recorder in an appropriate place, so as not to obstruct the driver's view or deployment of airbags.
- Make sure that no object is blocking the camera lens and no reflective material is placed near the lens. Please keep the lens clean.
- If the car windshield is tinted or heated, it may limit the quality of the recording and, above all, the GPS signal.
- For general use it is recommended to have motion detection disabled. It may lead to the memory card filling up quickly.
- The camera is primarily designed to operate while being constantly connected to a power supply.
- Make sure that the legislation of the country where you operate the vehicle allows the use of dashcams and speed radar alerts.

Safety precautions

- Only the charger supplied with your device. Use of another type of charger may result in malfunction and/or danger.
- Do not use the charger in high moisture environment. Never touch the charger when your hands or feet are wet.
- Adequate ventilation around the charger when using it to operate the device or to charge the battery. Do not cover the charger with paper or other objects that will reduce cooling. Do not use the charger while it is inside a carrying case.
- Connect the charger to a proper power source. The voltage requirements are found on the product case and/or on the packaging.
- Do not use the charger if it is visibly damaged. In case of damage, do not repair the equipment yourself!
- In case of device overheating, immediately disconnect the power source.
- Charge the device under supervision only.
- Packaging contains small pieces, that can be dangerous for children. Store the product always out of reach of children. Bags or many of the pieces containing may cause suffocation after swallowing.
- For pluggable equipment, the socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

Safety notices for power supply

- For charging only use chargers, that is specified for this camera.
- Use standard cables for charging, otherwise it could damage the device.
- Do not use any damaged adapter or charger.
- Power at room temperature, never charge at a temperature below 0°C or at a temperature higher than 40°C.
- Do not expose the charger to moisture, water, rain, snow or any kind of various liquids.
- Never leave the camera unattended during power-up, short-circuiting or accidental overcharging can cause aggressive chemicals to leak, explode, or cause a fire!
- In the case of excessive heating of the camera, immediately disconnect it from the power supply.
- Do not place charger on or near flammable objects. Beware of curtains, carpets, tablecloths etc.
- If the device is not being used for an extended period of time, charge the battery to half capacity every 30 days. Failure to do so may result in permanent damage to the battery, which may not be recognized as grounds for warranty repair.

Caring for your device

- Taking good care of your device will ensure trouble-free operation and reduce the risk of damage.
- Keep your device away from excessive moisture and extreme temperatures and avoid exposing your device to direct sunlight or strong ultra-violet light for extended periods of time.
- Do not drop your device or subject it to severe shock.
- Do not subject your device to sudden and severe temperature changes. This could cause moisture condensation inside the unit, which could damage your device. In the event of moisture condensation, allow the device to dry out completely before use.
- The screen surface can easily be scratched. Avoid touching it with sharp objects.
- Never clean your device when it is powered on. Use a soft, lint-free cloth to wipe the screen and the exterior of your device. Do not use paper towels to clean the screen.
- Never attempt to disassemble, repair or use any modifications to your device. Disassembly, modification or any attempt at repair could cause damage to your device and even bodily injury or property damage and will void any warranty.
- Do not store or carry flammable liquids, gases or explosive materials in the same compartment as your device, its parts or accessories.
- To discourage theft, do not leave the device and accessories in plain view in an unattended vehicle.
- Overheating may damage the device.

Other information

1) For households: This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling. In case of incorrect disposal of this kind of wastes user can be fined according to national laws. User information for disposal of electric and electronic devices in countries outside the EU: The symbol stated above (crossed recycle bin) is valid only in countries in European Union. For correct disposal of electric and electronic devices ask your city hall or distributor of these devices. Everything is expressed by the symbol of crossed recycle bin on product, cover or printed materials.

2) Please contact your dealer for warranty repairs. In case of technical problems and questions, please contact your dealer who will inform you of the next step to be taken. Observe the rules for working with electrical equipment. The user is not authorised to disassemble the equipment or replace any of its components. There is a risk of electric shock if the covers are opened or removed. Incorrect assembly and reconnection of the equipment also exposes you to the risk of electric shock.

The warranty period for the products is 24 months unless otherwise stated. The warranty does not cover damage caused by non-standard use, mechanical damage, exposure to harsh conditions, handling contrary to the manual and normal wear and tear. The warranty period is 24 months for the battery and 6 months for its capacity. For more information on the warranty, please visit www.elem6.com/warranty

Neither the manufacturer, importer nor distributor shall be liable for any damage caused by the installation or improper use of the product.

EU Declaration of Conformity

elem6 s.r.o. hereby declares that the LAMAX C11 GPS 4K complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/30/EU and 2014/53/EU. All LAMAX products are intended for sale without restriction in Germany, the Czech Republic, Slovakia, Poland, Hungary and other EU member states. The full Declaration of Conformity can be downloaded from www.lamax-electronics.com/support/doc/

Frequency band(s) in which the radio equipment operates: 2426-2448 MHz (2.4 GHz); 5735-5755 MHz (5 GHz).

Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency band(s) in which the radio equipment operates: 17.5 dBm (2.4 GHz);

16.39 dBm (5 GHz).

Frequency of the GPS module: 1575.42 MHz

Manufacturer:

elem6 s.r.o., Brašovská 308/15, 16100 Praha 6, Česká republika

www.lamax-electronics.com

LAMAX® brand is a registered trademark and our products are protected by patent.

All rights reserved.

Printing errors and changes in manual and safety instructions reserved.

CS

Zásady a upozornění

- Pro zajištění vlastní bezpečnosti nepoužívejte ovládací prvky tohoto přístroje při řízení.
- Při používání rekorderu v autě je nezbytný okenní držák. Rekorder umístěte na vhodné místo tak, aby nebránil v výhledu řidiče ani v aktivaci bezpečnostních prvků (např. airbagů).
- Objektiv kamery nesmí být ničím blokována v blízkosti objektivu se nesmí nacházet žádný reflexní materiál. Uchovávejte objektiv čistý.
- GK je čelní sklo automobilu zafarbené reflexnou vrstvou nebo je vyhrňvané, může to omezovat kvalitu záznamu a především signál GPS.
- V takovém případě nemusí kamera GPS signál vždy přijímat.
- Pro běžné použití se doporučuje vypnout detekci pohybu. Může to vést k rychlému zaplnění paměťové karty.
- Autokamera je primárně určena k provozu při trvalém připojení ke zdroji napájení.
- Ujistěte se, že právní předpisy země, ve které vozidlo provozujete, povolují používání palubních kamer a upozornění na rychlostní radary.

Bezpečnostní zásady

- Používejte pouze nabíječku dodávanou s přístrojem. Při použití jiného typu nabíječky může dojít k poruše přístroje anebo může vzniknout jiné nebezpečí.
- Nepoužívejte nabíječku ve vysoké vlhkém prostředí. Nikdy sa nabíječky nedotýkajte mokrymi rukami alebo stojte-li ve vodě.
- Při napájení přístroje nebo nabíjení baterie ponechte kolem nabíječky dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu. Nepřikrývejte nabíječku papíry ani jinými předměty, které by mohly zhoršit její chlazení. Nepoužívejte nabíječku uloženou v transportním obalu.
- Nabíječku připojujete ke správnému zdroji napětí. Údaje o napětí jsou uvedeny na štítku výrobku alebo na jeho obalu.
- Nepoužívejte nabíječku, je-li zjevně poškozena. V případě poškození zařízení sami neopravujte!
- V případě nadměrného zahřívání přístroj okamžitě odpojte od prívodu energie.
- Nabíjezte zařízení pod dohledem.
- Balení obsahuje malé dílky, které mohou být nebezpečné pro děti. Produkt vždy ukládejte mimo dosah dětí. Sáčky nebo mnoho díků, které obsahují, mohou po spolknutí nebo po nasazení na hlavu způsobit udušení.
- Pro zařízení, která lze připojit do zásuvky: zásuvka musí být umístěna v blízkosti zařízení a musí být jednoduše přístupná.

Bezpečnostní upozornění pro napájení

- Pro nabíjení používejte jen nabíječku, která je pro tuto kameru určena.
- Používejte standardní kabely pro nabíjení, jinak by mohlo dojít k poškození zařízení.
- Nepoužívejte jakkoliv poškozený síťový adaptér nebo nabíječku.
- Napájení provádějte za pokojové teploty, nikdy nenabíjejte při teplotě nižší než 0°C nebo při teplotě vyšší než 40°C.
- Nevstavujte nabíječku působení vlhkosti, vody, deště, sněhu nebo různým nástrškám.
- Během napájení neponechávejte kameru nikdy bez dohledu, zkrat nebo náhodné přebíhí může způsobit únik agresivních chemikálií, explozi nebo následný požár!
- V případě, že při napájení kamery dochází k jejímu nadměrnému ohřívání, nabíječku okamžitě odpojte.

-Nabíječku neumisťujte při nabíjení na nebo do blízkosti hořlavých předmětů. Pozor na záclony, koberec, brusy atd.
-Pokud není zařízení dešti dobu používáno, nabíjte baterii alespoň 1x za 30 dní na polovinu kapacity. V opačném případě může dojít k trvalé- mu poškození baterie, které nemusí být uznáno jako důvod k záruční opravě.

Údržba přístroje

- Dobrá údržba tohoto přístroje zajišť bezproblémový provoz a omezi nebezpečí poškození.
- Uchovávejte přístroj mimo extrémní vlhkost a teploty a nevstavujte přístroj dlouhodobě přímému slunečnímu nebo ultrafialovému záření.
- Zabráňte padu přístroje ani je nevystavujte slnám nárazům.
- Nevstavujte přístroj náhlým a prudkým změnam teplot. Mohlo by to způsobit kondenzování vlhkosti uvnitř zařízení, což by mohlo přístroj poškodit. V případě, kdy dojde ke kondenzaci vlhkosti, před dalším používáním nechte přístroj dokonale vyschnout.
- Povrch displeje se může snadno poškábat. Nedotýkejte se je ostrými předměty.
- Zásadně nečistěte přístroj, když je zapnutý. K čištění displeje a vnějšího povrchu přístroje použijte měkký netřepivý hadřík. Nečistěte displej papírovými utěrkami.
- Zásadně se nepokoušejte přístroj rozebrat, opravovat nebo jakkoliv upravovat. V případě demontáže, úprav nebo jakéhokoli pokusu o opravu dochází k propadnutí záruky a může dojít k poškození přístroje či dokonce ke zranění nebo škodám na majetku.
- Neskládejte ani neprevážtejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály pohromadě s přístrojem, jeho částmi nebo doplňky.
- Aby se zabránilo krádeži, nenechávejte přístroj a příslušenství na viditelném místě ve vozidle bez dozoru.
- Přebíháte může přístroj poškodit.

Další informace

1) Pro domácnosti: Uvedený symbol (přeskrtnutý kóš) na výrobku nebo v přírodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektro- nické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálními odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odezvedzte na určitých sběr- ných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu můžete být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firmeni a podnikové použití): Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou uni: Vyše uvedený symbol (přeskrtnutý kóš) je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení. Vše vyjadruje symbol přeskrtnutého kontejneru na výrobku, obalu nebo štítených materiálech.

2) Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce, který Vás bude informovat o dalším postupu. Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými zařízeními. Užívatel není oprávněn rozebrat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstránění krytů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem.

Záruční lhůta je na produkty 24 měsíců, pokud není stanoveno jinak. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nestandardním používa- ním, mechanickým poškozením, vystavením agresivním podmínkám, zacházením v rozporu s manuálem a běžným opotřebením. Záruční doba na baterii je 24 měsíců, na její kapacitu 6 měsíců. Více informací ohledně záruky naleznete na www.elem6.com/warranty

Výrobce, dovozce ani distributor nenesou žádnou odpovědnost za jakékoli škody způsobené montáží nebo nesprávným užíváním produktu.

EU Prohlášení o shodě

Společnost elem6 s.r.o. tímto prohlašuje, že zařízení LAMAX C11 GPS 4K je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanovení- mi směrnice 2014/30/EU a 2014/53/EU. Všechny produkty LAMAX jsou určeny pro prodej bez omezení v Německu, České republice, Slovaku, Polsku, Maďarsku a v dalších členských zemích EU. Úplné prohlášení o shodě lze stáhnout z webu www.lamax-electronics.com/support/doc/

Kmitočtové pásmo (kmitočtové pásmo), v němž (v nichž) rádiové zařízení pracuje: 2426-2448 MHz (2.4 GHz); 5735-5755 MHz (5 GHz).

Maximální radiofrekvencní výkon vysílání v kmitočtovém pásmu (v kmitočtových pásmech), v němž (v nichž) je rádiové zařízení provozováno: 17.5 dBm (2.4 GHz); 16.39 dBm (5 GHz).

Frekvence GPS modulu: 1575.42 MHz

Výrobce:

elem6 s.r.o., Brašovská 308/15, 16100 Praha 6, Česká republika

www.lamax-electronics.com

Značka LAMAX® je registrovanou ochrannou známkou a její výrobky jsou chráněny přírmyslovým vzorem.

Všechna práva vyhrazena.

Tiskové chyby a změny v manuálu a bezpečnostních pokynech jsou vyhrazeny.

DE

Warnungen, Informationen und Sicherheitsinformationen

- Aus Sicherheitszwecken bedienen Sie die Kamera nicht während sie ein Fahrzeug führen.
- Wenn Sie die Kamera im Auto benutzen möchten ist eine Saugnäphalterung nötig. Die Kamera muss an einer geeigneten Stelle angebrac- ht werden um die Sicht des Fahrers nicht zu behindern und Sicherheitsrelevante Systeme wie Airbags nicht zu behindern oder zu stören.
- Das Objektiv der Kamera darf nicht verdeckt sein und in der Nähe sollten sich keine reflektierenden Materialien befinden. Halten Sie das Objektiv sauber.
- Wenn die Frontscheibe des Fahrzeuges getönt ist oder beheizt wird, kann dies die Aufnahmequalität verringern und vor allem das GPS Signal stören.
- Pre zariadenia, ktoré je možné pripojiť do zásuvky: zásuvka musí byť umiestnená v blízkosti zariadenia a musí byť jednoducho prístupná.
- Für den allgemeinen Gebrauch empfiehlt es sich, die Bewegungserkennung zu deaktivieren. Sie kann dazu führen, dass sich die Speicherkarte schnell füllt.
- Die Kamera ist primär zum Betrieb mit kontinuierlicher Versorgung bestimmt.
- Vergewissern Sie sich, dass die Gesetzgebung des Landes, in dem Sie Ihr Fahrzeug betreiben, die Verwendung von Dashcams und Geschwin- digkeitsradarwarnem erlaubt.

Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie nur das mitgelieferte Ladegerät. Wenn ein anderes Ladegerät verwendet wird kann dies die Kamera stören oder beschädigen oder eine andere Gefahr entstehen.
- Ladegerät nicht in sehr feuchter Umgebung benutzen. Fassen Sie das Gerät nie an wenn Sie nasse Hände oder im Wasser stehen.
- Wenn das Gerät geladen oder mit Strom versorgt wird oder lassen Sie genügend Abstand zu anderen Gegenständen um ein ausreichende Lüftung zu gewährleisten. Decken Sie das Ladegerät nicht mit Papieren oder anderen Materialien zu um die Kühlung nicht zu behindern.
- Benutzen Sie das Ladegerät nicht in der Verpackung.
- Das Ladegerät immer an die richtige Netzspannung anschließen. Einseipese Spannung finden Sie auf dem Gerät oder auf der Verpackung.
- Ladegerät nicht benutzen wenn es augenscheinlich beschädigt ist. Versuchen Sie das Gerät nicht selber reparieren.
- Wenn das Gerät zu heiß werden sollte, sofort von der Stromzuführung trennen.
- Der Packungsinhalt beinhaltet Kleine Teile, die eine Gefahr für Kinder darstellen können. Bewahren Sie das Produkt stets außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Die Verpackung und Enthaltene Kleinteile können bei Verschlucken eine Erstickungsgefahr darstellen.
- Bei Geräten, die an eine Steckdose angeschlossen werden können: Die Steckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.

Sicherheitshinweise zur Stromversorgung

- Verwenden Sie zum Laden nur die für diesen Kamertyp angegebenen Ladegeräte.
- Verwenden Sie nur zugelassene Ladekabel, ansonsten riskieren Sie eine Beschädigung des Geräts.
- Verwenden Sie niemals beschädigte Ladegeräte, oder Ladeadapter.
- Leistung bei Raumtemperatur: niemals unter 0 ° C oder über 40 ° C.
- Setzen Sie das Ladegerät niemals Feuchtigkei, Wasser, Regen, Schnee oder anderen Flüssigkeiten aus.
- Lassen Sie die Kamera beim Aufladen niemals unbeaufsichtigt. Elektrischer Kurzschluss oder versehentliche Überladung der Kamera können Emission von Schadstoffen, Explosion oder Brand verursachen.
- Bei übermäßiger Erwärmung der Kamera das Ladegerät sofort vom Stromnetz trennen.
- Verwenden Sie das Ladegerät niemals in der Nähe von entflammablen Gegenständen, wie z. B. Batterien, Vorhängen, Tischdecken usw.
- Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, laden Sie die Batterie mindestens alle 30 Tage auf die Hälfte ihrer Kapazität auf. Andernfalls kann es zu dauerhaften Schäden an der Batterie kommen, die mögli- cherweise nicht als Grund für eine Garantie-reparatur anerkannt werden.

Gerätepflege

- Eine gute Gerätepflege sichert Ihnen einen einwandfreien Betrieb, Langlebigkeit und mindert das Risiko von Beschädigungen.
- Halten Sie das Gerät fern von extremer Feuchtigkeit und Temperaturen, setzen Sie das Gerät langfristig nicht ultravioletter und Sonnene-instrahlung aus.
- Vermeiden Sie starke Schläge und Fall des Gerätes.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturschwankungen aus. Dies könnte zu Kondenswasserbildung im inneren des Geräts führen und das Gerät beschädigen. Bei Kondenswasserbildung lassen Sie das Gerät vor weiterer Inbetriebnahme mehrere Tage gründlich trocknen.
- Die Displayoberfläche kann leicht verkratzen. Nicht mit scharfen Gegenständen berühren.
- Gerät nicht putzen wenn eingeschaltet. Um das Display und die Kamera zu reinigen benutzen Sie ein fusselfreies feines Tuch. Display nicht mit Papierstaubstreichern reinigen.
- Versuchen Sie nie die Kamera auseinander zu nehmen, selber zu reparieren oder sonst wie zu verändern. In allen Fällen von Demontage oder anderen Änderungen des Geräts verfällt die Garantie und es kann zu Verletzungen oder sogar Schäden an Eigentum kommen.
- Lagen und transportieren Sie das Gerät oder seine Teile nicht in der der Nähe von brennbaren Materialien, Flüssigkeiten, Gasen oder Spreng- material.
- Um Diebstahl vorzubeugen lassen Sie das Gerät oder Zubehör sichtbar im Auto ohne Aufsicht.
- Überhitzung kann das Gerät beschädigen.
- Laden Sie das Gerät nur unter Aufsicht.

Weitere Angaben

1) Für Haushalte: Das angeführte Symbol (durchgestrichene Mülltonne) auf dem Gerät oder in der begleitenden Dokumentation bedeutet, dass die gebrauchten elektrischen oder elektronischen Produkte nicht zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden dürfen. Damit sie ord- nungsgemäß entsorgt werden können, geben Sie sie bitte an der dafür bestimmten Sammelstelle ab, wo sie kostenlos angenommen werden. Durch die richtige Entsorgung dieses Produkts helfen Sie, die wertvollen natürlichen Rohstoffe zu erhalten und dem potentiellen negativen

Einfluss auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die die negativen Folgen einer falschen Entsorgung darstellen, vorzubeugen. Erfra- gen Sie weitere Details bei der lokalen Behörde oder bei der nächsten Sammelstelle. Bei einer falschen Entsorgung dieser Produktenent können Ihnen gemäß den lokalen Vorschriften Geldbußen auferlegt werden. Informationen für die Entsorgung der elektrischen oder elek- tronischen Geräte (Nutzung seitens Firmen und Unternehmen): Erfragen Sie detaillierte Informationen über die Entsorgung der elektrischen und elektronischen Geräte bei Ihrem Händler oder Lieferanten. Informationen über die Entsorgung der elektrischen und elektronischen Geräte für die Benutzer aus anderen Ländern außerhalb der Europäischen Union: Das oben angeführte Symbol (durchgestrichene Mülltonne) ist nur in den Ländern der Europäischen Union gültig. Für eine ordnungsgemäße Entsorgung der elektrischen und elektronischen Geräte erfragen Sie detaillierte Informationen bei Ihren Behörden oder Händlern. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne steht für alle oben aufgeführten Vorschriften.

2) Gewährleistungsansprüche sind bei Ihrem Händler geltend zu machen. Bei technischen Problemen und Fragen setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung, der Sie über die weitere Vorgehensweise informieren wird. Beachten Sie Regeln für die Arbeit mit elektrischen Gerä- ten. Der Benutzer ist nicht berechtigt das Gerät zu zerlegen oder seine Teile auszuschwechseln. Beim Öffnen oder Entfernen der Abdeckungen besteht die Gefahr des Stromschlags. Bei falschem Zusammenbau des Geräts und seiner Wiedereinschaltung besteht ebenfalls die Gefahr des Stromschlags.

Die Garantiezeit für Produkte beträgt 24 Monate, soweit nicht etwas anderes festgelegt ist. Die Garantie bezieht sich nicht auf Schäden durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung, unsachgemäße Gebrauchsbedingungen, Umgang im Widerspruch zum Handbuch oder normale Abnutzung. Die Garantiezeit für die Batterie beträgt 24 Monate, für ihre Kapazität 6 Monate. Für weitere Informationen besuchen Sie die Website www.elem6.com/warranty

Der Hersteller, Importeur oder Vertriebshändler haften für keine Schäden infolge unsachgemäßer Montage oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung des Produktes.

EU-Konformitätserklärung

Die Firma elem6 s.r.o. erklärt hiermit, dass das Gerät LAMAX C11 GPS 4K in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und an- deren einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien 2014/30/EU und 2014/53/EU steht. Alle Produkte LAMAX sind für den uneingeschränkten Vertrieb in Deutschland, Tschechien, der Slowakei, Polen, Ungarn und anderen EU-Mitgliedsländern bestimmt. Die vollständige Konformität- serklärung kann auf der Website www.lamax-electronics.com/support/doc/ heruntergeladen werden.

Maximale Radiofrequenz(e) in denen das Radiogerät operiert: 2426-2448 MHz (2.4 GHz); 5735-5755 MHz (5 GHz).

Frequenzradiofrequenzstärke, die über den/die Frequenzbereich(e) des Geräts abgestrahlt wird: 17.5 dBm (2.4 GHz); 16.39 dBm (5 GHz).

Frequenz des GPS-Moduls: 1575.42 MHz

Hersteller:

elem6, s.r.o., Brašovská 308/15, 16100 Prag 6, Česká republika

www.lamax-electronics.com

Die LAMAX® Marke ist ein eingetragenes Warenzeichen, und unsere Produkte sind patentrechtlich geschützt.

Alle Rechte vorbehalten.

Druckfehler und Änderungen im Handbuch und in den Sicherheitshinweisen vorbehalten.

SK

Prvým použitím je spotrebiteľ povinný sa zoznámiť so zásadami bezpečného používania výrobku.
Zásady a upozornenia
-Pre zaistenie vlastnej bezpečnosti nepoužívajte ovládacie prvky tohto prístroja pri riadení.
-Pri používaní rekordera v aute je nutný okenný držiak. Rekorder umiestnite na vhodné miesto tak, aby nebránil vo výhľade vodiča ani v aktivácii bezpečnostných prvkov (napr. airbagov).
-Objektív kamery nesmie byť ničím blokovány a v blízkosti objektivu sa nesmie nachádzať žiadny reflexný materiál. Uchovávaťe objektív čistý.
-GK je čelné sklo automobilu zafarbené reflexnou vrstvou, alebo je vyhrňevané, môže to obmedzovať kvalitu záznamu a predovšetkým signál GPS.
-Na všeobecné použitie sa odporúča vypnúť detekciu pohybu. Môže to viesť k rýchlemu zaplneniu pamätejovej karty.
-Autokamera je primárne určená na prevádzku pri trvalom pripojení k zdroju napájania.
-Uistite sa, že právne predpisy krajiny, v ktorej jazdíte, povoliajú používanie palubných kamer a varovani pred rychlostnými radarmi.

Bezpečnostné zásady

- Používaťe len nabíjačku dodávanú s prístrojom. Pri použití ineho typu nabíjačky môže dôjsť k poruche prístroja alebo môže vzniknúť iné nebezpečenstvo.
- Nepoužívaťe nabíjačku vo vysoku vlhkom prostredí. Nikdy sa nabíjačky nedotýkajte mokrymi rukami alebo ak stojíte vo vode.
- Pri napájaní prístroja alebo nabíjaní batérie ponechajte v okolí nabíjačky dostatočný priestor pre cirkuláciu vzduchu. Neprikrývajte nabíjačku papiermi ani inými predmetmi, ktoré by mohli zhoršiť jej chladenie. Nepoužívaťe nabíjačku uloženú v transportnom obale.
- Nabíjačku pripojujete ku správnemu zdroju napätia. Údaje o napätí sú uvedené na štátku výrobku alebo na jeho obale.
- Nepoužívaťe nabíjačku, ak je zjavné poškodené. V prípade poškodenia zariadenia ju sami neopravujte!
- V prípade nadmerného zahrievania prístroja ho okamžite odpojte od prívodu energie.
- Nabíjajte zariadenie pod dohľadom.
- Balenie obsahuje malé časti, ktoré môžu byť nebezpečné pre deti. Produkt vždy odkladajte mimo dosahu detí. Vrecká alebo časti, ktoré obsahujú, môžu po prehltnutí alebo nasadení na hlavu spôsobit udušenie.
- Pre zariadenia, ktoré je možné pripojiť do zásuvky: zásuvka musí byť umiestnená v blízkosti zariadenia a musí byť jednoducho prístupná.

Bezpečnostné upozornenie pre napájanie

- Na nabíjanie používaťe len nabíjačku, ktorá je pre túto kameru určená.
- Používaťe štandardné káble pre nabíjanie, inak by mohlo dôjsť k poškodeniu zariadenia.
- Nepoužívaťe akokoľvek poškodený sieťový adaptér alebo nabíjačku.
- Napájanie vykonávajte za izbovej teploty, nikdy nenabíjajte pri teplote nižšej ako 0°C alebo pri teplote vyššej ako 40°C.
- Nevstavujte nabíjačku působení vlhkosti, vody, dažďa, snehu alebo rôznym nástrékom.
- Počas napájanie nenechávejte kameru nikdy bez dohľadu, skrat alebo náhodné prebitie môže spôsobiť únik agresivných chemikálií, exploziu alebo požiar!
- V prípade, že pri napájaní kamery dochádza k jej nadmernému ohrievaniu, nabíječku okamžite odpojte.
- Nabíjačku neumisťujete pri nabíjaní na horľavé predmety alebo ich v blízkosti. Pozor na záclony, koberec, brusy a podobne.
- Pokiaľ nie je zariadenie dšihu dobu používané, nabíete bateriu aspoň 1x za 30 dní na polovicu kapacity. V opačnom prípade môže dôjsť k trvalému poškodeniu batérie, ktoré nemusí byť uznané ako dôvod k záručnej opravě.

Údržba prístroja

- Dobrá údržba tohto prístroja zaisť bezproblémový chod a obmedzí nebezpečenstvo poškodenia.
- Uchovávaťe prístroj mimo extrémnu vlhkosť a teploty a nevstavujte prístroj dlhodobu priamemu slnečnému alebo ultrafialovému žiareniu.
- Zabráňte padu prístroja, nevstavujte ho silným nárazom.
- Nevstavujte prístroj náhlým a prudkým zmenám teplot. Mohlo by to spôsobiť kondenzovanie vlhkosti vnútri zariadenia, čo by mohlo prístroj poškodiť. V prípade, keď dôjde ku kondenzácii vlhkosti, nechaťe prístroj pred ďalším používaním dokonale vyschnúť.
- Zásadné nečistite prístroj, keď je zapnutý. K čisteniu prístroja používaťe mäkkú handričku.
- Zásadne sa nepokúšajte prístroj rozbírať, opravovať alebo akokoľvek upravovať. V prípade demontáže, úprav alebo akéhokolvek pokusu o opravu dochádza ku prepadnutiu záruky a môže dôjsť ku poškodeniu prístroja alebo dokonca ku zraneniu alebo škodám na majetku.
- Neskládjate ani neprevážatejte horľavé kapaliny, plyny alebo výbušné materiály spolu s prístrojom, jeho časťami alebo doplnkami.
- Aby sa zabránilo krádeži, nenechávejte prístroj a príslušenstvo na viditeľnom mieste vo vozidle bez dozoru.
- Přebíhatie môže prístroj poškodiť.

Dalšie informácie

1) Pre domácnosti: Uvedený symbol (přeskrtnutý kóš) na výrobku alebo v sprievednodí dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektro- nické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnymi odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdaťte na určitých zběrných miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnou likvidáciou tohoto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadů na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadů. Další podrobnosti si vyžádaťte od miestneho úradu alebo najbližšieho sběrného místa. Při nesprávnej likvidácii tohoto druhu odpadu môžete byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Informácie pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zariadení (firmenné a podnikové použitie): Pro správnou likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžádaťte podrobné informácie u vášho predajcu alebo dodávateľa. Informácie pre užívateľa k likvidácii elektrických a elektronických zariadení v ostatných krajinách mimo Európskej únie: Vyššie uvedený symbol (přeskrtnutý kóš) je platný len v krajinách Európskej únie. Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžádaťte podrobné informácie u vašich úradov alebo u predajcu zariadenia. Všetko vyjadruje symbol přeskrtnutého kontajnera na výrobku, obalu alebo tlačiených materiáloch.

2) Záručné opravy zariadenia uplatňujete u svojho predajcu. V prípade technických problémů a otázok kontaktujte svojho predajcu, ktorý Vás bude informovať o ďalšom postupe. Dodržujte pravidlá pre prácu s elektrickými zariadeniami. Užívatel nie je oprávnený rozebrat zariadenie ani vymieňať žiadnu jeho súčasť. Při otvorení alebo odstránení krytov hrozí riziko úrazu elektrickým prídom. Při nesprávnom zostavení zariadenia a jeho opätovnom zapojení sa tiež vystavujete riziku úrazu elektrickým prídom.

- A készülék érzékeny eszköz, kérjük, óvja a lejtésektől és utódésektől.
- Győződjön meg arról, hogy a vezetés helyszíni ország jogszabályai lehetővé teszik a műszerfalli kamerák és a sebességmérő kamerák felmérésétől jelzéseinek használatát.

Biztonsági figyelmeztetés

- Kizárólag a készülékhöz kapott töltőt használja, más töltő használata hibát és/vagy veszélyt okozhat.
- Ne használja a töltőt nedves környezetben. Ne érintse meg a töltőt, ha vízes a keze, vagy a lába.
- Ne taksarja le a töltőt használat közben, biztosítson megfelelő szellőzést körülötte.
- Megfelel csatlakozba dugja be a töltőt. A megfelelő volt értéket megtalálhatja a csomagolásón.
- Ne használja a töltőt, ha sérülést lát rajta, ne javítsa saját kezűleg.
- Ha túlmelegedést tapasztalna, húzza ki a töltőt a csatlakozóból.
- Az eszköz csak felügyelettel mellet töltsel!
- A csomagolás apró darabkákat tartalmaz, amelyek gyermekek számára veszélyt jelenthetnek. A terméket mindig tartsa a gyermekektől elzárva. A zaccokól, illetve a bennük található darabkáknál lenyeléssel fűlladást okozhat.
- Konnektorba dugható eszközök esetében a konnektorok a készülék közelében és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

Biztonsági utasítások az áramellátáshoz

- Csak az ilyen típusú fénycsőkézőgéptől történő tervezett töltőt használja.
- A feltöltés céljából használjon szabványos kábelt, ellenkező esetben a készülék károsodhat.
- Ne használjon sérült töltőt vagy háálózati adaptert.
- Teljesítmény szobahőmértékleten, soha ne töltsen 0° C alatt vagy 40° C felett.
- Győződjön meg róla, hogy a töltő nem érintkezik nedvességgel, és nem érintkezik folyadékkal, esővel vagy hóval.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a fénycsőkézőgépet, a rövidzárlat vagy a véletlen túlterhelés miatt agresszív vegyi anyagok szivárgóhatnak, felrobbanhatnak, vagy tüzet okozhatnak!
- A fénycsőkézőgéptől túlzott fűtése esetén azonnal húzza ki a töltőt.
- Töltés közben ne helyezze a töltőt gyúlékony tárgyakra vagy azok közelébe. Vigyázz a függönyökre, a szőnyegekre, a terítőre stb.!
- Ha a készüléket hosszabb ideig kívánja raktározni, legalább 30 naponta 1x töltsd fel teljesen az akkut. Ennek elmulasztása az akku tartós károsodását eredményezheti, ami nem feltétlenül szolgál garanciális alappal.

A készülék gondozása

- A megfelelő készülék használatl biztosítja a hibamentes működést és csökkenti a sérülés veszélyét.
- Tartsa távol onn edvességtől és extrém hőmérsékletektől. Ne tegye ki tartósan erős napfénynek vagy UV sugárzásnak.
- Ne dobja le vagy tegye ki rázkódásoknak.
- Ne tegye ki hirtelen és ismétlődő hőmérsékletváltozásoknak, ez nedvesség lecsapódást okozhat a készülék belsejében, ami tönkre teheti a készüléket. Nedvesség lecsapódás esetén használat előtt, hagyja, hogy kiszáradjon a készülék.
- A kijelző könnyen megkarcolódhat. Kerülje az érintkezést éles tárgyakkal.
- Ne tisztítsa a készüléket bekapcsolt állapotban. Használjon finom törölközőt a kijelzőt, valamint a külső letörölésre. Ne használjon papír törítőt a kijelzőből.

- Ne próbálja meg szétszedni, javítani, módosítani a készüléket. Szétszedés, módosítás vagy javítási kísérlet kárt okozhat a készülékben, sérülést, anyagi kárt okozhat és megszünteti a garanciát.
- Ne tároljon éghető folyadékokat, gázokat és robbanásveszélyes anyagokat a készülék, alkatrészei vagy kiegészítői mellett.
- Ne hagyja a készüléket és tartozékait szem előtt a leparkolt autóbán.
- Túlmelegedés károsíthatja a készüléket.

További tájékoztatás

Háztartási részére: A terméken vagy kísérő dokumentációban lévő jelölés (áthúzott kuka) azt jelenti, hogy az elektromos vagy elektronikus terméket az élektikus végén külön gyűjtőbe kell kidobni, nem szabad a háztartási hulladékbá rakni. A termék megjelölés likvidálásiával segít megérteni az értékes természeti források és segít megérteni az esetleges negatív hatásokot a környezetre és emberi egészségre, amit a hulladék nem megfelelő likvidálása okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatóságokhoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyre. A termék nem megfelelő likvidálása miatt a nemzeti törvények értelmében bírság is kiszabható. Tájékoztató az elektromos vagy elektronikus termékek likvidálásával kapcsolatban az Európai Közöségen belül állomakban elő felhasználók részére: A terméken látható jelölés (áthúzott kuka) csupán az Európai tagállamokban érvényes. Az elektromos és elektronikus termékek megfelelő likvidálásiával kapcsolatban kérjen részletes tájékoztatást a helyi hatóságoktól vagy a termék értékesítőjétől. Mindent kifejez az áthúzott kuka jelölése a terméken, csomagoláson vagy nyomtatott dokumentumokon.

2) A készülék garanciális szervizére vonatkozó igényét a készülék forgalmazójánál érvényesítheti. Műszaki problémák és nem egyértelmű információk esetén vegye fel a kapcsolatot az eladóval, és kérjen tőle tájékoztatást a további eljárásról. Tartsa be az elektromos készülékek használatára vonatkozó szabályokat. A felhasználó nem jogosult szétszerelni a készüléket, sem kicserélni annak bármely alkatelét. A burlakot felnyitásával vagy eltávolításával a felhasználó áramütés veszélyének teszi ki magát. A készülék helytelen összezerelése, majd újabb alára való helyezése érdekében a felhasználó szintén áramütés veszélyének teszi ki magát.

A termékekre vonatkozó jótállási idő 24 hónap, hascák nem került másként meghatározásra. A jótállás nem vonatkozik a nem standard használat, mechanikus hatások, agresszív körülmények, valamint a használati útmutatóval ellentétes használat okozta sérülésekre, illetve a standard kopásra. Az akkura nyitott jótállási időtartama 24 hónap, a kapacitása 6 hónap. A garanciával kapcsolatos további információkat kérjük, látogasson el a [www.elem6.com/warranty](#) oldalra.

Sem a gyártó, sem az importőr, sem a forgalmazó nem felelnek a termék összezerelése vagy helytelen használata okozta károkért.

EU Megfelelőségi nyilatkozat

Az elem6 s.r.o. cég ezúton kijelenti, hogy a LAMAX C11 GPS 4K készülék megfelel a 2014/30/EU, illetve a 2014/53/EU irányelvek alapkövetelményeinek és mindent további vonatkozó rendelkezésének. A terméknek LAMAX korlátlanul forgalmazható Németországban, a Cseh Köztársaságban, Szlovákiában, Lengyelországban, Magyarországon és az EU többi tagállamában. A teljes megfelelőségi nyilatkozat letölthető a [www.lamax-electronics.com/support/doc/](#) oldalról.

A rádiókészletek(ek) a következő frekvenciáiv(ak)bán működnek: 2426-2448 MHz (2.4 GHz); 5735-5755 MHz (5 GHz). A frekvenciák(ok)bán sugárzott maximális rádiófrekvencia, amelyben a rádiókészletek üzemet: 17.5 dBm (2.4 GHz); 16,39 dBm (5 GHz). A GPS-modul frekvenciája: 1575.42 MHz

Gyártó:

elem6 s.r.o., Braškovská 308/15, 16100 Praha 6, Česká republika

[www.lamax-electronics.com](#)

A LAMAX® egy regisztrált védjegy, és terméke ipari mintával védett.

Minden jog fenntartva.

A biztonsági útmutató sajtóhírbáinak és a módosításának joga fenntartva.

HR

Mjere opreza i napomene

- Radi svoje sigurnosti ne mijenjajte postavke kamere tijekom vožnje.
- Za korištenje kamere u automobilu morate imati držač koji se pričvršćuje na vjetrobran. Kameru pričvrstite na mjestu na kojem vozaču ne ometa vidljivost niti je prepreka za eventualno otvaranje zračnih žaluzi. Nikakav predmet ne smije blokirati objektiv kamere, a blizu njega ne smiju se nalaziti materijali koji odbijaju svjetlost. Održavajte objektiv čistim.
- Ako je vjetrobransko staklo automobila obnojeno ređavijom staklom ili ako je grđano, to može pogoršati kvalitetu zapisa, a prije svega jačinu GPS signala.
- Za opću uporabu preporučuje se onemogućavanje detekcije pokreta. To može dovesti do brzog punjenja memorijske kartice.
- Kamera radi kada je priključena izvoru napajanja.
- Pobrinite se da zakonodavstvo zemlje u kojoj upravljate vozilom dopušta uporabu kamera na vozilu i upozorenja kamera za nadzor brzine.

Mjere opreza za napajanje

- Upotrijebite samo punjač naveden za vrstu kamere za punjenje.
- Koristite standardne kabele za napajanje. U suprotnom se uređaj može oštetiti.
- Ne koristite nikakve mrežne adaptere niti punjače koji su oštećeni.
- Napajanje mora biti na sobnoj temperaturi. Nikada ne punite ispod 0° C ili iznad 40° C.
- Punjač nemojte izlagati vlagi, vodi, kiši, snijegu ili drugim oborinama.
- Nikada ne ostavljajte fotoaparat bez nadzora tijekom uključivanja, kratkog spoja ili slučajnog prekomjernog punjenja može prouzročiti cu-mu, eksplozivno ili izazvanje požara!
- U slučaju prekomjernog zagrijavanja fotoaparata, odmah isključite punjač.
- Punjač nemojte stavljati tijekom punjenja ili u blizini zapaljivih predmeta. Vodite brigu o zavjesama, tepihima, stolnjacima itd.
- Ako se uređaj dugo vrijeme ne upotrebljava, napunite bateriju makar 1 x u 30 dana na polovicu kapaciteta. U obratnom slučaju može doći do trajnog oštećenja baterije, koje se ne mora priznati kao razlog za jamstveni popravak.

Mjere opreza povezane sa sigurnošću

- Uređaj se mora puniti pod nadzorom.
- Koristite samo punjač koji je u osnovnom kompletu kamere. Korištenje drugog punjača može dovesti do nepravilnog rada i izazvati opasnost.
- Ne koristite punjač na mjestima s visokom vlagom. Ne držite punjač mokrim rukama ili kada stojite u vodi.
- Ako koristite punjač za napajanje uređaja, osigurajte pravilno provjetravajanje prostorije. Ne pokrivajte punjač papirirom niti drugim predmetima da ne onemogućite njegovo hlađenje. Ne koristite punjač, ako se nalazi u torbi za prenošenje.
- Punjač priključite samo na prikladni izvor napajanja. Zahtjevi povezani s naponom nalaže se na kućištu i/ili ambalaži proizvoda.
- Ne koristite punjač s oštećenim kablom. U slučaju oštećenja nemojte sami vršiti popravke!
- Ako se uređaj jako zagrije, isključite ga i izvora energije.
- U slučaju uređaja koji se mogu priključiti u utičnicu: utičnica bi se trebala nalaziti u blizini uređaja i mora biti lako dostupna.

O GPS-u

- GPS sustavom upravlja vlada Sjedinjenih Američkih Država koja je kao jedina odgovorna za njegovo djelovanje. Bilo koja promjena u GPS sustavu može uticati na djelovanje GPS uređaja.
- Satelitski GPS signal ne prolazi kroz čvrste stvari (osim stakla). Signal GPS-a nije dostupan u tunelima i zgradabn. Na sprejem signalov lahko uplivljava slabše vremenske razmere ali pregrade nad glavu (npr. veje in drevesa ali visoke zgradbe).
- Podatki za pozicioniranje GPS-a koriste se samo kao referenca.

Održavanje uređaja

- Održavanje osigurava neometan rad uređaja i smanjuje rizik od oštećenja.
- Čuvajte uređaj od prekomjerne vlage i ekstremnih temperatura te izbjegavajte predugo izlaganje neposrednom djelovanju sunčevog ili ultraljubičastog zračenja.
- Pazite da uređaj ne padne i zaštitite ga od jakog udara.
- Ne izlažite uređaj djelovanju naglih ili velikih promjena temperature. To može dovesti do nakupljanja vlage unutar uređaja, a onda i dovesti do njegovog oštećenja. U slučaju nakupljanja vlage, prije korištenja pričekaajte dok se uređaj u potpunosti ne osuši.
- Površina zaslona može se lako ogrepati. Ne dozvolite da površinu zaslona dođući oštri predmeti.
- Nikad nemojte čistiti uključeni uređaj. Za brisanje zaslona i vanjskih dijelova uređaja koristite mekanu krpicu koja ne ostavlja vlakna. Za čišćenje zaslona ne koristite papirnate ručnike.
- Nemojte demontirati, popravljati ili modificirati uređaj. Demontaža, modifikacije ili pokušaji samostalnog popravljanja mogu oštetiti uređaj i dovesti do gubitka jamstva, a mogu čak izazvati i ozljedu tijela i oštećenje imovine.
- Nemojte skladištiti niti prenositi lakozapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne materije na mjestu gdje se čuva uređaj ili njegovi dijelovi ili oprema.
- Da ne biste stvarali priliku za krađu, ne ostavljajte uređaj i njegovu opremu na uočljivom mjestu u vozilu bez nadzora.
- Pregrijevanje može oštetiti uređaj.

Upozorenja o fotoradarima

Upozorenje:

- Zbog pravnih razloga funkcija fotoradara nije dostupna u svakoj zemlji. Prodavač, proizvođač i distributer ne snose nikakvu odgovornost za štetne nastale uslijed korištenja kamere LAMAX i njenih funkcija. Uvijek se trudite voziti u skladu s važećim propisima i upoznajte propise zemlje u kojoj želite koristiti uređaj te provjerite je li to u skladu s važećim zakonom u toj zemlji.
- Korisnik može dobiti obavijesti o lokaciji fotoradara koji omogućuju praćenje brzine vožnje u ovim oblastima. Nakon što se fotoradar pojavi u vidnom polju, aktivirat će se alarm. Na zaslonu se prikazuje vizualni alarm i blicna se zvučno upozorenje. Ova funkcija mora biti aktivna u položaju ON u GPS modulu s funkcijom informiranja o radarima za mjerenje brzine.

Ažuriranje podataka o fotoradarima i glasovni navigacije

- Vrtnka elektno ne jamči da će biti dostupni podaci o svim vrstama i lokacijama radara jer se oni mogu uklanjati, premještati ili se mogu postavljati novu fotoradri. Prodavač, proizvođač i distributer ne snose odgovornost za korištenje ove funkcije i uređaja.
- Vrtnka elem6 s.r.o. može povremeno objavljivati ažurirane podatke o registratorima vožnje. Dostupna ažuriranja i različite verzije glasovnih uputa mogu se preuzeti na internetskoj stranici [www.lamax-electronics.com](#). Ažuriranje provedite prema uputama koje su na internetkoj stranici.

Ostale informacije

- 1) Simbol precrtanog kontejnera koji se nalazi na proizvodu ili u popratnoj dokumentaciji označava da se nakon završetka korištenja električni ili elektronički uređaj ne smije baciti u komunalni otpad. Proizvod treba odnijeti na mjesto za prikupljanje električnih i elektroničkih uređaja namijenjenih za reciklažu da bi se pravilno zbrinuo. Na mjestu prikupljanja proizvod će se besplatno preuzeti. Prilikom zbrinjavanjem ovog proizvoda pomažete u očuvanju dragocjenih prirodnih resursa i sprečavate moguću negativni utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje zbog nepravilno zbrinjavanja otpada. Za više informacija molimo kontaktirajte lokalne vlasti ili najbliže mjesto za prikupljanje otpada. Za nepravilno bacjanje otpada te vrste predviđena je kazna odredbeno nacionalnim propisima. Informacije za korisnike povezane sa zbrinjavanjem električnih i elektroničkih uređaja (u slučaju korištenja u poduzećima i tvrtkama): Detaljne informacije o pravilnom zbrinjavanju električnih i elektroničkih uređaja možete dobiti kod svojeg prodavača ili dobavljača. Informacije za korisnike povezane sa zbrinjavanjem električnih i elektroničkih uređaja u zemljama izvan Europske unije: Gornji simbol (precrtan kontejner) vrijedi samo u Europskoj uniji. Detaljne informacije o pravilnom zbrinjavanju električnih i elektroničkih uređaja možete dobiti u svojem uredu ili kod prodavača uređaja. Sve je to određeno simbolom precrtanog kontejnera na proizvodu, ambalaži ili u popratnoj dokumentaciji.

2) Popravke uređaja u jamstvenom roku tražite kod svog prodavatelja. U slučaju tehničkih poteškoćaa i pitanja kontaktirajte svog prodavatelja koji će vas obavijestiti o daljnjem postupku. Poštujte pravila za rad s električnim uređajima. Korisnik nije ovlašten da raspola uređaj na dnu mijenja bilo koji njegov dio. U slučaju otvaranja ili uklanjanja kablova čak prijezi opasnost od električnog udara. U slučaju pogrešnog skaplanja uređaja i njegovog ponovnog povezivanja također se izlažete opasnosti od električnog udara.

Jamstveni rok za proizvode je 24 mjeseca, ako nije drukčije određeno. Jamstvo se ne odnosi na oštećenja koja nastanu nestandardnom upotre- bom, mehaničkim oštećenjem, izlaganjem agresivnim uvjetima, postupanjem protivno uputama ili standardnim nabavkama. Jamstveni rok za bateriju je 24 mjeseca, a za njezin kapacitet 6 mjeseci. Više informacija glede jamstva možete dobiti na [www.elem6.com/warranty](#)

Proizvođač, uvoznik i distributer ne snose nikakvu odgovornost za bilo kakve štete koje nastanu montažom ili neispravnom upotrebom proiz- voda.

EU izvaja o sukadnosti

Društvo elem6 s.r.o. ovim izjavljuje da je uređaj LAMAX C11 GPS 4K u skladu s temeljnim zahtjevima i drugim odgovarajućim odredbama Direk- tive 2014/30/EU i 2014/53/EU. Svi proizvodi LAMAX su namijenjeni za prodaju bez ograničenja u Njemačkoj, Češkoj, Slovačkoj, Poljskoj, Mađarskoj i drugim državama članicama EU. Gdje izvaja o sukadnosti može se preuzeti na stranici [www.lamax-electronics.com/support/doc/](#)

Frekvencija na kojoj uređaj radi: 2426-2448 MHz (2.4 GHz); 5735-5755 MHz (5 GHz). Maksimalni nivo snage u frekvenciji (odnosno u frekvencijama) na kojoj radi uređaj je: 17.5 dBm (2.4 GHz); 16,39 dBm (5 GHz). Učestalost GPS modula: 1575.42 MHz

Proizvođač/proizvoda:

elem6 s.r.o., Braškovská 308/15, 16100 Praha 6, Česká republika

[www.lamax-electronics.com](#)

Marka LAMAX® je žig, a njeni su proizvodi zaštićeni industrijskim dizajnom.

Sva prava pridržana.

Ne odgovaramo za tiskarske pogreške i zadržavamo pravo na izmjene priručnika i sigurnosnih uputa.

SL

Predvidnostni ukrepi in opombe

- Za lastno varnost ne spreminjajte nastavitve kamere med vožnjo.
- Za uporabo kamere v avtomobilu jo morate pritrditi na steklo. Namestite kamero na takšno mesto, da ne bo zastirala voznikovega pogleda ali preprečevala odpiranja zračnih blazin.
- Noben predmet ne sme blokirati objektiv kamere, v njegovi blizini pa ne sme biti odsevnega materiala. Objektiv mora biti čist
- V primeru, da je sprednje steklo avtomobila obarvano z refleksno plastjo ali pa je ogrevano, lahko to vpliva na slabšo kakovost posnetka, predvsem pa na signal GPS.
- Za splošno uporabo je priporočljivo, da je zaznavanje gibanja onemogočeno. Zaradi tega se lahko pomnilniška kartica hitro zapolni.
- Kamera je zasnovana tako, da deluje v neprekinjeno povezavo z virom napajanja.
- Prepričajte se, da zakonodaja v državi, v kateri vozite, dovoljuje uporabo kamere na armaturni plošči in opozoril na radarje za merjenje hitrosti.

Varnostni ukrepi za napajanje

- Za polnjenje uporabite samo polnilnik, ki je doležen za to vrsto fotoaparata.
- Uporabite standardne napajalne kabele. V nasprotnem primeru lahko napravo poškodujete.
- Ne uporabljajte poškodovanega omeznega vmesnika ali polnilnika.
- Napajanje mora biti zagotovljeno pri sobni temperaturi. Baterije nikoli ne polnite pri temperaturah pod 0 °C ali nad 40 °C.
- Polnilnika ne izpostavljajte vlagi, vodi, dežju, snegu ali drugim padavinam.
- Nikoli ne puščajte fotoaparata brez nadzora med vklopom, kratkim stikom ali nenamerim prekomernim polnjenjem, lahko povzroči uhajanje agresivnih kemikalij, eksplozijo ali požar!
- V primeru prekomernega segrevanja fotoaparata takoj izključite polnilnik.
- Polnilnika ne polgajte v vnetljive predmete ali blizu njih. Zaščite zavese, odeje, tkanine itd.
- Če aparat ne boste uporabljali dalj čas, napolnite bateriji vsaj enkrat na 30 dni na polovico kapacitete. V nasprotnem primeru lahko pride do trajne poškodbe baterije, ki pa ni nujno, da se prizna kot razlog za garancijsko popravilo.

Varnostni predvidnostni ukrepi

- Napravo morate polniti pod nadzorom.
- Uporabljajte le polnilnik, ki je priložen osnovnemu kompletu kamere. Uporaba drugega polnilnika lahko povzroči okvaro in predstavlja nevarnost.

- Polnilnika ne uporabljajte na mestih z visoko vlažnostjo. Ne dotikajte se polnilnika z mokrimi rokami ali ko stojite v vodi.
- Če uporabljate polnilnik za napajanje naprave ali polnjenje baterije, zagotovite ustrezno preprečevanje okolijske. Polnilnika ne prekrivajte s papirjem ali drugimi predmeti, da ne omejitje njegovo hlajenje. Polnilnika ne uporabljajte, ko je v torbi.
- Polnilnik priključite le na vstresen vir napajanja. Zahtevje glede napetosti so na ohišju in/i ambalaži izdelka.
- Ne uporabljajte polnilnika s poškodovanim kablom. V primeru poškodbo ga ne poskušajte popraviti sami!
- Če se naprava pregreje, jo takoj odklopite iz napajanja.
- Za aparate, ki se lahko priključijo v vtičnico: vtičnica se mora nahajati v bližini aparata in dostop do nje mora biti enostaven.

O GPS-u

- Sistem GPS upravlja vlada Združenih držav, ki je edina odgovorna za njegovo delovanje. Vsaka sprememba sistema GPS lahko vpliva na delovanje naprave GPS.
- Satelitski signal GPS ne prodre skozi trde snovi (razen stekla). Signal GPS ni na voljo v predorih in zgradbah. Na sprejem signalov lahko vplivajo slabše vremenske razmere ali pregrade nad glavo (npr. veje in drevesa ali visoke zgradbe).
- Podatki o položaju GPS so zgolj informativne narave.

Vzdrževanje naprave

- Vzdrževanje naprave zagotavlja nemoteno delovanje in zmanjša verjamost nevarnost poškodb.
- Zaščite napravo pred preveliko vlago in ekstremnimi temperaturami ter ne izpostavljajte predolgo neposredni sončni svetlobi ali močni ultravijolični svetlobi.
- Napravo zaščitite pred padcem ali močnimi udarci.
- Naprave ne izpostavljajte nenadnim ali velikim temperaturnim spremembam. To lahko povzroči nastanek vlage znotraj naprave in povzroči poškodbe. V primeru kopičenja vlage počakajte z uporabo, dokler se naprava ne posuši popolnoma.
- Površina zaslona se enostavno opraska. Ne dovolite, da bi površina zaslona pršla v stik z ostrimi predmeti.

- Naprave nikoli ne čistite med delovanjem. Za brisanje zaslona in zunanjih delov naprave uporabljajte mehko krpo, ki ne pušča vlaken. Za čiščenje zaslona ne uporabljajte papirnatih brisač.
- Ne poskušajte razstavljati, popravljati ali spreminjati naprave. Razstavljanje, spreminjanje ali poskus popravila lahko povzročijo škodo napravi in izgubo garancije ter celo telesno poškodbo in materialno škodo.
- Ne shranjajte in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivov v prostor za shranjevanje naprave, njegovih delov ali dodatne opreme.
- Da ne bi ustvarili priložnosti za krajo, ne puščajte naprave ali dodatne opreme brez nadzora.
- Pregrevanje lahko poškoduje napravo.

Opozorila o fotoradarjih

Opozorilo:

- Funkcija fotoradarja iz pravnih razlogov ni na voljo v vseh državah. Prodajalec, proizvajalec in distributer ne prevzemajo nikakršne odgovornosti za kakšno koli škodo, ki je nastala v zvezi z uporabo kamere LAMAX in njenih funkcij. Vredno poskušajte voziti v skladu z zakonskimi predpisi in se seznantne z zakonskimi predpisi v državi, v kateri želite uporabljati napravo, in preverite, če je to v skladu z veljavno zakonodajo.
- Uporabnik lahko prejme opozorila o lokaciji radarjev, ki omogočajo spremljanje hitrosti potovanja na tem območjih. Ko se bo pojavil radar, kaj je nastavljen v zaznavni smeri, se bo aktiviral alarm. Na zaslonu se bo prikazal vizualni alarm; vklopljena bodo tudi zvočna opozorila. To funkcijo morate imeti aktivirano v položaju ON v modulu GPS s funkcijo opozarjanja na radarje.

Posodobitve podatkov o fotoradarjih in glasovni navigaciji

-elem6 ne zagotavlja, da bodo na voljo vsi podatki o vseh vrstah in lokacijah radarjev, saj jih je mogoče odstraniti, premakniti ali namestiti nove. Prodajalec, proizvajalec in distributer niso odgovorni za uporabo te funkcije in naprave.

-Podjetje elem6 s.r.o. lahko občasno poskrbi za posodobitve podatkov o snemalnikih vožnje. Dostopna posodobitev je na voljo na spletni strani [www.lamax-electronics.com](#). Posodobitev je treba izvesti v skladu z navodili na spletni strani.

Ostale informacije

- 1) Simbol precrtanega zabojnika, ki je nameščen na izdelku ali v priloženi dokumentaciji, pomeni, da po končani uporabi električne ali elektronske naprave ne smete vreči stran skupa s komunalnim odpadkom. Izdelek mora biti dostavljen na ustrezno zbirno mesto za električno in elektronsko opremo, namenjeno recikliranju. Izdelek bo sprejet brezplačno. S pravilnim odstranjevanjem tega izdelka pomagajte ohraniti dragocene naravne vire in preprečite morebitne negativne vplive na okolje in zdravje ljudi, ki so lahko posledica nepravilnega ravnanja z odpadki. Za več informacij se obrnite na lokalne organe ali na najbližje zbirno mesto. Odlaganje te vrste odpadkov na nepravilen način je kazniv s kazensko določbo po ustreznih državnih predpisih. Informacije za uporabnike glede odstranjevanja elektrčne in elektronske opreme (kadar se uporabljajo v podjetjih): Podrobne informacije o pravilnem odlaganju električne in elektronske opreme dobite pri vašem prodajalcu ali dobavitelju. Informacije za uporabnike glede odstranjevanja električne in elektronske opreme v državah zunaj Evropske unije: Zgornji simbol (precrtan smetnjak) je obvezovalj samo v Evropski uniji. Podrobne informacije o pravilnem odlaganju električne in elektronske opreme lahko dobite pri vašem nadzornem organu ali prodajalcu naprave. Vse je bilo označeno s simbolom prečrtanega smetnjaka na izdelku, na embalaži ali v priloženi dokumentaciji.

2) Garancija aparata upeljuje pri svojem prodaju. V primeru tehničnih težav in vprašanj kontaktirajte vašega prodajalca, ki vas bo obvestil o nadaljevanju postopku. Upoštevajte pravila za delo z električnimi napravami. Uporabnik nima nobenih pooblastil, da bi sam demontiral ali pa menjaval katore koli dela aparata. Pri odpiranju ali odstranjevanju pokrovov obstaja nevarnost udara z električnim tokom. V primeru nepravilne montaže izdelka in njegove ponovne priključitve se tudi izpostavljate nevarnosti udara z električnim tokom.

Garancijski rok je za izdelke 24 mesecev, če ni drugače navaredno. Garancija se ne nanaša na poškodbe, povzročene zaradi nepravilne uporabe, mehanskih poškodb, agresivnih pogojev, uporabe, ki ni v skladu z navodili, in zaradi redne obrabe. Garancijska doba za baterijo je 24 mesecev, za njeno kapaciteto pa šest mesecev. Več informacij glede garancije najdete na [www.elem6.com/warranty](#)

Proizvajalec, uvoznik in distributer ne nosijo nobene odgovornosti za morebitne škode povzročene zaradi montaže ali nepravilne uporabe izdelka.

EU izvaja o skladnosti

Društvo elem6 s.r.o. s tem izjavlja, da je aparat LAMAX C11 GPS 4K skladen z osnovnimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktiv 2014/30/EU in 2014/53/EU. Vsi izdelki LAMAX so namenjani za prodajo brez omejitve v Nemčiji, na Češkem, Slovaškem, Poljskem, Mađarskem in v drugih državah članicah EU. Kdo besedilno izjave o skladnosti si lahko nalozite na spletu [www.lamax-electronics.com/support/doc/](#)

Frekvenci pas (frekvenci pasovi), v katerem (v kateri) deluje naprava: 2426-2448 MHz (2.4 GHz); 5735-5755 MHz (5 GHz). Najvišja stopnja moč, poslana v frekvenčnem pasu (v frekvenčnih pasovih), v katerem deluje radijska naprava: 17.5 dBm (2.4 GHz); 16,39 dBm (5 GHz).

Pogostost modula GPS: 1575.42MHz

Proizvajalec izdelkov:

elem6 s.r.o., Braškovská 308/15, 16100 Praha 6, Česká republika

[www.lamax-electronics.com](#)

Blagovna znamka LAMAX® je registrirana blagovna znamka, njeni izdelki pa so zaščiteni z industrijskim oblikovanjem.

Vse pravice pridržane.

Pridržujemo si pravico do napak v tisku in sprememb v navodilih ter varnostnih napotkih.

LT