

EN

Before first use, the consumer is obliged to familiarize themselves with the principles for safe use of the product.

Safety Precautions

- Use this device solely for private use and for specified purposes. This appliance is not intended for commercial use.
- Keep it away from heat, direct sunlight, moisture (never immerse the appliance in any liquid) and sharp edges. Do not use this device with wet hands. Avoid contact with the water.
- Switch off the device when not in use, or in the event of malfunction.
- Do not repair the device by yourself, consult an authorized service centre.
- Use only original accessories.
- The packaging contains small parts that may be dangerous for children. Always keep the product out of reach of children. Bags, or parts they contain, may cause choking or suffocation when placed over the head.

Usage Guidelines

- Only use the device in accordance with the specifications on the label.
- Do not place the device in wet places and avoid contact with the water.
- Clean the surface with a dry cloth. To avoid damage to the device, do not wash the appliance with water and detergent.
- Always use the scale on a firm, level surface without wearing shoes or socks. Do not use it on a rug or carpet.
- Always weigh yourself on the same place. Uneven surfaces may affect the measurements.
- The packaged content are for reference only. Always consult your doctor on how to achieve your ideal body fat levels or diet.
- Do not use if you have a pacemaker, artificial lungs, or if you wear an ECG, or other internal medical devices.
- Do not use during pregnancy.
- To ensure the accuracy of measurement do not use the scale in an environment with a strong electromagnetic field.
- Do not use the scale in places with strong vibrations, do not jump over it. Measure your weight calmly.
- Don't drop the device from a height onto the floor. Place it down. Protect the device from shocks and rough handling. The scale contains sensitive measuring equipment.
- Do not use on a slippery floor; do not use if your body is wet.
- This device is not intended for use by persons (including children), whose physical, sensory or mental inability or insufficient experience and skills prevent them from safely using the device, if they are not supervised or instructed how to use the device by a person responsible for their safety.
- The smart scale should not be used to diagnose or treat any health conditions.
- The device is not a toy.

Battery Safety Precautions

- If the batteries are low, replace them with new ones.
- Only use the recommended battery type.
- Check the polarity and correct placement of the batteries before use.
- If the device has not been used for a long period of time, replace the batteries.
- Be careful not to drop, puncture or otherwise damage the batteries. Never attempt to repair damaged batteries.
- Never subject batteries to humidity, water, rain, snow, or other spray.
- Do not leave the battery in the car, expose it to sunlight and do not store near heat sources. Strong light or high temperatures can damage the battery.
- Keep the battery out of the reach of children and animals.
- Never disassemble the battery.
- Do not dispose of worn or damaged batteries into the waste bin, fire or heating appliance. It should be disposed of as hazardous waste.

Caring for your device

- Taking good care of your device will ensure trouble-free operation and reduce the risk of damage.
- Keep your device away from excessive moisture and extreme temperatures and avoid exposing your device to direct sunlight or strong ultraviolet light for extended periods of time.
- Do not drop your device or subject it to severe shock.
- Do not subject your device to sudden and severe temperature changes. This could cause moisture condensation inside the unit, which could damage your device. In the event of moisture condensation, allow the device to dry out completely before use.
- The screen surface can easily be scratched. Avoid touching it with sharp objects.
- Never clean your device when it is powered on. Use a soft, lint-free cloth to wipe the screen and the exterior of your device. Do not use paper towels to clean the screen.
- Never attempt to disassemble, repair or make any modifications to your device. Disassembly, modification or any attempt at repair could cause damage to your device and even bodily injury or property damage and will void any warranty.
- Do not store or carry flammable liquids, gases or explosive materials in the same compartment as your device, its parts or accessories.
- Overheating may damage the device.

Other information

1) For households: This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling. In case of incorrect disposal of this kind of wastes user can be fined according to national laws. User information for disposal of electric and electronic devices in countries outside the EU: The symbol stated above (crossed recycle bin) is valid only in countries in European Union. For correct disposal of electric and electronic devices ask your city hall or distributor of these devices. Everything is expressed by the symbol of crossed recycle bin on product, cover or printed materials.

2) You can determine a warranty service at the place of purchase. In case of technical problems or queries contact your dealer who will inform you about the following procedure. Follow the rules for work with electric devices. User is not allowed to disassemble the device neither replace any of its components. To reduce the risk of electric shock, do not remove or open the cover. In case of incorrect setup and plug in of device you will expose yourself risk of electric shock.

The warranty period for the product is 24 months, unless specified otherwise. The warranty does not apply to damage caused by non-standard use, mechanical damage, exposure to aggressive conditions, handling contrary to the manual and regular wear and tear. The warranty period for the battery is 24 months, for its capacity 6 months. For more information on the warranty, please visit www.elem6.com/warranty

The manufacturer, importer and distributor bear no responsibility for any damage cause by the assembly or improper use of the product.

EU Declaration of Conformity

elem6 s.r.o. hereby declares that the TrueLife FitScale W6 BT complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU and 2014/30/EU. All TrueLife products are intended for sale without restriction in Germany, the Czech Republic, Slovakia, Poland, Hungary and other EU member states. The full Declaration of Conformity can be downloaded from www.truelife.eu/support/docs

- Frequency bands in which the radio equipment operates: 2.4 ~ 2.48 GHz
- Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency bands in which the radio equipment operates: 3,4 dBm

Manufacturer

elem6 s.r.o., Braškovská 308/15, 16100 Praha 6, Česká republika
www.truelife.eu

Misprints and changes in the manual are reserved.

DE

Vor der ersten Verwendung ist der Verbraucher verpflichtet, sich mit den Grundsätzen für eine sichere Anwendung des Produkts vertraut zu machen.

Sicherheitsgrundsätze

- Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich für den privaten Gebrauch und zu den festgelegten Zwecken. Dieses Gerät ist nicht für die kommerzielle Anwendung bestimmt.
- Schützen Sie es vor Hitze, direktem Sonnenlicht, Feuchtigkeit (tauchen Sie es auf keinen Fall in Flüssigkeiten) und vor dem Kontakt mit scharfen Kanten. Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn Sie feuchte Hände haben. Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es nicht verwenden oder im Falle eines Defekts.
- Reparieren Sie das Gerät nicht selbst, suchen Sie einen autorisierten Kundenservice auf.
- Verwenden Sie nur Originalzubehör
- Die Packung enthält kleine Teile, die gefährlich sein können für Kinder. Bewahren Sie das Produkt immer außer der Reichweite von Kindern auf. Die Beutel oder die Teile, die diese enthalten, können verschluckt werden oder das Aufsetzen auf den Kopf zur Erstickung führen.

Sicherheitsgrundsätze

- Verwenden Sie das Gerät nur entsprechend den auf dem Etikett des Geräts angeführten Parametern
- Stellen Sie das Gerät nicht auf nasse Stellen und meiden Sie den Kontakt mit Wasser.
- Reinigen Sie die Oberfläche nur mit einem trockenen Lappen. Um einer Beschädigung des Geräts zu vorbeugen, reinigen Sie das Gerät nicht in Wasser und mit Reinigungsmitteln.
- Benutzen Sie die Waage immer auf einer harten, ebenen Fläche ohne Schuhe oder Socken. Benutzen Sie es nicht auf einem Teppich.
- Wiegen Sie sich immer an der gleichen Stelle. Eine unebene Fläche kann die Messergebnisse beeinflussen.
- Das gemessene Körperfett und das Wasservolumen dienen lediglich als Referenz. Konsultieren Sie die Art und Weise zur Erreichung des idealen Körperfettiniveaus oder eine Diät immer mit Ihrem Arzt.
- Verwenden Sie die Waage nicht, falls Sie einen Herzschrittmacher oder künstliche Lungen haben oder ein EKG-Gerät tragen, oder andere innere medizinische Geräte haben.
- Verwenden Sie sie nicht in der Schwangerschaft.
- Zur Gewährleistung der Genauigkeit verwenden Sie die Waage nicht in einem Umfeld mit einem starkem elektromagnetischem Feld.
- Verwenden Sie die Waage nicht an Stellen mit starken Erschütterungen, springen Sie nicht auf ihr. Stehen Sie beim Messen ruhig auf der Waage.
- Lassen Sie das Gerät nicht aus der Höhe auf die Erde fallen. Legen Sie es ab. Schützen Sie das Gerät vor starken Aufprallen und rauer Behandlung. Die Waage enthält empfindliche Messeinrichtungen.
- Verwenden Sie sie nicht auf rutschigem Untergrund; verwenden Sie sie nicht, wenn Ihr Körper nass ist.
- Dieses elektrische Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) deren physische, mentale oder Wahrnehmungsfähigkeit oder die ein Mangel an Erfahrungen und Kenntnisse sie an einer sicheren Verwendung von elektrischen Geräten hindern, bestimmt, wenn diese nicht unter Aufsicht sind oder wenn sie nicht im Hinblick auf die Verwendung von elektrischen Geräten durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person instruiert wurden.
- Die intelligente Waage sollte nicht zur Diagnostik oder Heilung irgendeines gesundheitlichen Zustands genutzt werden. Konsultieren Sie immer Ihren Arzt, was für Sie geeignet ist.
- Das Gerät ist kein Spielzeug.

Sicherheitshinweise zu den Batterien

- Wenn die Batterien schwach sind, ersetzen Sie sie durch neue.
- Verwenden Sie nur den empfohlenen Batterietyp.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung die Polarität und die korrekte Position der Batterien.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, sollten Sie die Batterien austauschen.
- Achten Sie darauf, dass die Batterien nicht fallen, durchstochen oder anderweitig beschädigt werden. Reparieren Sie keine beschädigten Batterien.
- Setzen Sie die Batterien nicht der Wirkung von Feuchtigkeit, Wasser, Regen, Schnee oder verschiedenen Spritzern aus.
- Lassen Sie die Batterien nicht im Wagen, setzen Sie sie nicht dem Sonnenlicht aus und bewahren Sie sie nicht in der Nähe von Wärmequellen auf. Starkes Licht oder hohe Temperaturen können Batterien beschädigen.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren auf.
- Nehmen Sie Batterien nie auseinander.
- Werfen Sie verbrauchte oder beschädigte Batterien nicht in den Abfallimer, Feuer oder in Heizgeräte, geben Sie sie in den Sondermüll.

Gerätepflege

- Eine gute Gerätepflege sichert Ihnen einen einwandfreien Betrieb, Langlebigkeit und mindert das Risiko von Beschädigungen.
- Halten Sie das Gerät fern von extremer Feuchtigkeit und Temperaturen, setzen Sie das Gerät langfristig nicht ultravioletter und Sonneneinstrahlung aus.
- Vermeiden Sie starke Schläge und Fall des Gerätes.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturschwankungen aus. Dies könnte zu Kondenswasserbildung im inneren des Geräts führen und das Gerät beschädigen. Bei Kondenswasserbildung lassen Sie das Gerät vor weiterer Inbetriebnahme mehrere Tage gründlich trocknen.
- Die Displayoberfläche kann leicht verkratzen. Nicht mit scharfen Gegenständen berühren.
- Gerät nicht putzen wenn eingeschaltet. Um das Display und die Kamera zu reinigen benutzen Sie ein fusselfreies feines Tuch. Display nicht mit Papiertaschentchem reinigen.
- Versuchen Sie nie die Kamera auseinander zu nehmen, selber zu reparieren oder sonst wie zu verändern. In allen Fällen von Demontage oder anderen Änderungen des Geräts verfällt die Garantie und es kann zu Verletzungen oder sogar Schäden an Eigentum kommen.
- Lagern und transportieren Sie das Gerät oder seine Teile nicht in der der Nähe von brennbaren Materialien, Flüssigkeiten, Gasen oder Sprengmaterial.
- Überhitzung kann das Gerät beschädigen

Weitere Angaben

1) Für Haushalte: Das angeführte Symbol (durchgestrichene Mülltonne) auf dem Gerät oder in der begleitenden Dokumentation bedeutet, dass die gebrauchten elektrischen oder elektronischen Produkte nicht zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden dürfen. Damit sie ordnungsgemäß entsorgt werden können, geben Sie sie bitte an für dafür bestimmten Sammelstellen ab, wo sie kostenlos angenommen werden. Durch die richtige Entsorgung dieses Produkts helfen Sie, die wertvollen natürlichen Rohstoffe zu erhalten und dem potentiellen negativen Einfluss auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die die negativen Folgen einer falschen Entsorgung darstellen, vorzubeugen. Erfragen Sie weitere Details bei der lokalen Behörde oder bei der nächsten Sammelstelle. Bei einer falschen Entsorgung dieser Produktart können Ihnen gemäß den lokalen Vorschriften Geldbußen auferlegt werden. Informationen für die Entsorgung der elektrischen oder elektronischen Geräten (Nutzung seitens Firmen und Unternehmen): Erfragen Sie detaillierte Informationen über die Entsorgung der elektrischen und elektronischen Geräte bei Ihrem Händler oder Lieferanten. Informationen über die Entsorgung der elektrischen und elektronischen Geräte für die Benutzer aus anderen Ländern außerhalb der Europäischen Union: Das oben angeführte Symbol (durchgestrichene Mülltonne) ist nur in den Ländern der Europäischen Union gültig. Für eine ordnungsgemäße Entsorgung der elektrischen und elektronischen Geräte erfragen Sie detaillierte Informationen bei Ihren Behörden oder Händlern. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne steht für alle oben aufgeführten Vorschriften.

2) Gewährleistungsansprüche sind bei Ihrem Händler geltend zu machen. Bei technischen Problemen und Fragen setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung, der Sie über die weitere Vorgehensweise informieren wird. Beachten Sie Regeln für die Arbeit mit elektrischen Geräten. Der Benutzer ist nicht berechtigt das Gerät zu zerlegen oder seine Teile auszuwechseln. Beim Öffnen oder Entfernen der Abdeckungen besteht die Gefahr des Stromschlags. Bei falschem Zusammenbau des Geräts und seiner Wiedereinschaltung besteht ebenfalls die Gefahr des Stromschlags.

Die Garantiefrist für Produkte beträgt 24 Monate, soweit nicht etwas anderes festgelegt ist. Die Garantie bezieht sich nicht auf Schäden durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung, unsachgemäße Gebrauchsbedingungen, Umgang im Widerspruch zum Handbuch oder normale Ab-nutzung. Die Garantie-

zeit für die Batterie beträgt 24 Monate, für ihre Kapazität 6 Monate. Für weitere Informationen besuchen Sie die Website www.elem6.com/warranty

Der Hersteller, Importeur oder Vertriebshändler haften für keine Schäden infolge unsachgemäßer Montage oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung des Produktes.

EU-Konformitätserklärung

Die Firma elem6 s.r.o. erklärt hiermit, dass das Gerät TrueLife FitScale W6 BT in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien 2014/53/EU und 2014/30/EU steht. Alle Produkte TrueLife sind für den uneingeschränkten Vertrieb in Deutschland, Tschechien, der Slowakei, Polen, Ungarn und anderen EU-Mitgliedsländern bestimmt. Die vollständige Konformitätserklärung kann auf der Webseite www.truelife.eu/support/docs heruntergeladen werden.

- Das Frequenzband/die Frequenzbänder, in dem/denen die Funkanlage arbeitet: 2.4 GHz ~ 2.48 GHz
- Die maximale Funkfrequenzleistung, die in dem Frequenzband/den Frequenzbändern übertragen wird, in dem/denen die Funkanlage betrieben wird: 3,4 dBm

Bevollmächtigter Vertreter

elem6, s.r.o., Braškovská 308/15, 16100 Praha 6, Česká republika
<http://www.truelife.eu>

Druckfehler und Änderungen im Handbuch und in den Sicherheitshinweisen vorbehalten.

CZ

Před prvním použitím je spotřebitel povinen se seznámit se zásadami bezpečného používání výrobku.

Bezpečnostní zásady

- Používejte tento přístroj výlučně po soukromé potřebě i k stanoveným účelům. Tento přístroj není určený ke komerčnímu užívání.
 - Chraňte ho před horkem, přímým slunečním světlem, vlhkostí (v žádném případě neponořujte do kapaliny) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte tento přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Vyvarujte se styku s vodou.
 - Přístroj vypněte v případě, že ho nepoužíváte, nebo v případě poruchy.
 - Neopravujte přístroj vlastními silami, vyhledejte autorizovaný servis.
 - Používejte jen originální příslušenství.
 - Balení obsahuje malé části, které mohou být nebezpečné pro děti. Produkt vždy odkládejte mimo dosah dětí. Sáčky, nebo části, které obsahují, mohou po spojení nebo nasazení na hlavu způsobit udusení.
- Zásady používání**
- Přístroj používejte jen v souladu s parametry uvedenými na štítku přístroje.
 - Přístroj nepokládajte na mokrá místa a vyvarujte se styku s vodou.
 - Povrch čistěte jen suchou utěrkou. Abyste předešli poškození přístroje, nemýjte přístroj ve vodě a čistícími prostředky.
 - Váhu vždy používejte na tvrdém, rovném povrchu bez bot a ponožek. Nepoužívejte ji na koberec.
 - Vždy se važe na stejné místo. Nerovná plocha může ovlivnit výsledky vážení.
 - Naměřený tělesný tuk a objem vody slouží jen pro referenci. Způsob dosažení ideální úrovně tělesného tuku nebo diety vždy konzultujte s vaším lékařem.
 - Nepoužívejte, pokud máte kardiostimulátor, umělé plíce, nebo nosíte EKG, nebo jiná vnitřní medicínská zařízení.
 - Nepoužívejte v době těhotenství.
 - Pro zajištění přesnosti měření nepoužívejte váhu v prostředí se silným elektromagnetickým polem.
 - Nepoužívejte váhu na místech se silnými otřesy, neskačte po ní. Při měření stáje na váze klidně.
 - Přístroj nepoužíjte z výšky na zem. Položte ho. Chraňte přístroj před silnými nárazy a nešetnými zacházením. Váha obsahuje citlivá měřicí zařízení.
 - Nepoužívejte na kluzké podlahy; nepoužívejte, pokud máte mokré tělo.
 - Tento spotřebič není určený pro používání osobami (včetně dětí), jejichž fyzická, smyslová, nebo mentální neschopnost nebo nedostatek zkušeností a znalostí brání v bezpečném používání spotřebičů, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud nejsou instruováni s ohledem na používání spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
 - Inteligentní váha by neměla být používaná k diagnostice nebo léčbě jakéhokoliv zdravotního stavu. Vždy konzultujte se svým lékařem, co je pro vás vhodné.
 - Zařízení neslouží jako hračka.

Bezpečnostní upozornění pro baterie

- V případě slabých baterií ji vyměňte za novou.
- Používejte jen doporučený typ baterií.
- Před použitím zkontrolujte polaritu a správné umístění baterií.
- Pokud není zařízení delší dobu používáno, vyměňte baterie.
- Dejte pozor na pády, do baterií nedělejte díry ani je jinak nepoškozujte. Poškozené baterie neopravujte.
- Nevystavujte baterie působení vlhkosti, vody, deště, sněhu nebo různým nástrikům.
- Baterie nenechávejte ve voze, nevystavujte slunečinnému záření a neukládejte v blízkosti zdroje tepla. Silné světlo nebo vysoké teploty mohou baterii poškodit.
- Udržujte baterie mimo dosah dětí a zvířat.
- Baterie nikdy nerozbírejte.
- Nevyhazujte otopěňované nebo poškozené baterie do odpadkového koše, ohně nebo do vytápěcích zařízení, odevzdávejte je ve sběrnách nebezpečného odpadu.

Údržba přístroje

- Dobrá údržba tohoto přístroje zajistí bezproblémový provoz a omezi nebezpečí poškození.
- Uchovávejte přístroj mimo extrémní vlhkost a teploty a nevystavujte přístroj dlouhodobě přímému slunečnímu nebo ultrafialovému záření.
- Zabráňte pádu přístroje ani jej nevystavujte silným nárazům.
- Nevystavujte přístroj náhlým a prudkým změnám teplot. Mohlo by to způsobit kondenzování vlhkosti uvnitř zařízení, což by mohlo přístroj poškodit. V případě, kdy dojde ke kondenzaci vlhkosti, před dalším používáním nechte přístroj dokonale vyschnout.
- Povrch displeje se může snadno poškrábat. Nedotýkejte se jej ostrými předměty.
- Zásadně nečistěte přístroj, když je zapnutý. K čištění displeje a vnějšího povrchu přístroje používejte měkký neteplejý hadřík. Nečistěte displej papírovými utěrkami.
- Zásadně se nepokoušejte přístroj rozebrat, opravovat nebo jakkoli upravovat. V případě demontáže, úprav nebo jakéhokoliv pokusu o opravu dochází k propadnutí záruky a může dojít k poškození přístroje či dokonce ke zranění nebo škodám na majetku.
- Neskladujte ani neprevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály pohromadě s přístrojem, jeho částmi nebo doplňky.
- Přehřátí může přístroj poškodit.

Další informace

1) Pro domácnosti: Uvedený symbol (přeskrtnutý koš) na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadů mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firmami a podnikové použití): Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unií: Vyše uvedený symbol (přeskrtnutý koš) je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení. Vše vyjadřuje symbol přeskrtnutého kontejneru na výrobku, obalu nebo tištěných materiálech.

2) Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce, který Vás bude informovat o dalším postupu. Dodržujte pravidla pro práci s elektrick-

kými zařízeními. Uživatel není oprávněn rozebrat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů hrozí riziko úraze elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úraze elektrickým proudem.

Záruční lhůta je na produkty 24 měsíců, pokud není stanoveno jinak. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nestandardním používáním, mechanickým poškozením, vystavením agresivním podmínkám, zacházením v rozporu s manuaelem a běžným opořebením. Záruční doba na baterii je 24 měsíců, na její kapacitu 6 měsíců. Více informací ohledně záruky naleznete na www.elem6.com/warranty

Výrobce, dovozce ani distributor nenesou žádnou odpovědnost za jakékoli škody způsobené montáží nebo nesprávným užíváním produktu.

EU Prohlášení o shodě

Společnost elem6 s.r.o. tímto prohlašuje, že zařízení TrueLife FitScale W6 BT je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU a 2014/30/EU. Všechny produkty TrueLife jsou určeny pro prodej bez omezení v Německu, České republice, Slovensku, Polsku, Maďarsku a v dalších členských zemích EU. Úplné prohlášení o shodě lze stáhnout z webu www.truelife.eu/support/docs

- Kmitočtové pásmo (kmitočtová pásma), v němž (v nichž) rádiové zařízení pracuje: 2.4 GHz ~ 2.48 GHz
- Maximální radiofrekvenční výkon vysílaný v kmitočtovém pásmu (v kmitočtových pásmech), v němž (v nichž) je rádiové zařízení provozováno: 3,4 dBm

Výrobce

elem6 s.r.o., Braškovská 308/15, 16100 Praha 6, Česká republika
<http://www.truelife.eu>

Tiskové chyby a změny v manuálu a bezpečnostních pokynech jsou vyhrazeny.

SK

Pred prvým použitím je spotrebiteľ povinný sa seznámiť so zásadami bezpečného používania výrobku.

Bezpečnostné zásady

- Používajte tento prístroj výlučne pre súkromé potreby a k stanoveným účelom. Tento prístroj nie je určený ku komerčnému užívaniu.
 - Chraňte ho pred horúcaťami, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (v žiadnom prípade ju neponorajte do kvapalín) a stykom s ostrými hranami. Nepoužívajte tento prístroj v prípade, že máte vlhké ruky. Vyvarujte sa styku s vodou.
 - Prístroj vypnite v prípade, že ho nepoužívate, alebo v prípade poruchy.
 - Neopravujte prístroj vlastnými silami, namiesto toho vyhľadajte autorizovaný servis.
 - Používajte len originálne príslušenstvo.
 - Balenie obsahuje malé časti, ktoré môžu byť nebezpečné pre deti. Produkt vždy odkladajte mimo dosahu detí. Vrecká alebo časti, ktoré obsahujú, môžu po prehltnutí alebo nasadení na hlavu spôsobiť udusenie.
- Zásady používania**
- Prístroj používajte len v súlade s parametrami uvedenými na štítku prístroja.
 - Prístroj nepokladajte na mokré miesta a vyvarujte sa styku s vodou.
 - Povrch čistite len suchou utierkou. Aby ste predišli poškodeniu prístroja, neumývajte prístroj vo vode a s čistiacimi prostriedkami.
 - Váhu vždy používajte na tvrdom, rovnom povrchu bez topánok a ponožiek. Nepoužívajte ju na koberec.
 - Vždy sa važe na rovnakom mieste. Nerovná plocha môže ovplyvniť výsledky vážania.
 - Nameraný telesný tuk a objem vody slúži iba pre referencie. Spôsob dosiahnutia ideálnej úrovne telesného tuku alebo diety vždy konzultujte s Vaším lekárom.
 - Neužívajte pokiaľ máte kardiostimulátor, umelé pľúca, či nosíte EKG, či iné vnútorné medicínske zariadenie.
 - Nepoužívajte v stave tehotenstva.
 - Pre zaisťenie presnosti merania nepoužívajte váhu v prostredí so silným elektromagnetickým polom.
 - Nepoužívajte váhu na miestach so silnými otrasmi, neskačte po nej. Pri meraní stojte na váhe kludne.
 - Prístroj neupúšťajte z výšky na zem. Položte ho. Vyvarujte prístroj silným nárazom a nešetným zaobchádzaním. Váha obsahuje citlivý presne meracie zariadenia.
 - Nepoužívajte na klzkej podlahe; nepoužívajte ak je vaša telo mokré.
 - Tento spotrebič nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí), ktorých fyzická, zmyslová, alebo mentálna neschopnosť či nedostatok skúseností a znalostí zabráňuje v bezpečnom používaní spotrebiča, pokiaľ na nich nebude dohliadnuté alebo pokiaľ neboli inštruované ohľadom používania spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
 - Inteligentná váha by nemala byť používaná k diagnostike alebo liečbe akéhokoľvek zdravotného stavu. Vždy konzultujte u svojho lekára, aby ste zistili, čo je pre Vás ideálne.
 - Zariadenie neslúži ako hračka.

Bezpečnostné upozornenie pre batérie

- V prípade slabých batérií ju vymeňte za novú.
- Používajte iba doporučený typ batérií.
- Pred použitím skontrolujte polaritu a správne umiestnenie batérií.
- Pokiaľ nie je zariadenie dlhšiu dobu používané, vymeňte batérie.
- Dajte pozor na pády, do batérií nerobte diery ani ich inak nepoškozujte. Poškodené batérie neopravujte.
- Nevystavujte batérie pôsobeniu vlhkosti, vody, dažďa, sněhu alebo rôznym nástrékom.
- Batérie nenechávajte vo vozidle, nevystavujte slnečnému žiareniu a neďávajte do blízkosti zdroju tepla. Silné svetlo či vysoké teploty môžu batériu poškodiť.
- Udržujte batériu mimo dosah detí a zvierat.
- Batérie nikdy nerozoberajte.
- Nevyhazujte otopované alebo poškodené batérie do odpadkového koša, ohňa či do vykurovacích zariadení, ale odevzdajte ich v zbernách nebezpečného odpadu.

Údržba prístroja

- Dobrá údržba tohto prístroja zaisti bezproblémový chod a obmedzí nebezpečenstvo poškodenia.
- Uchovávať prístroj mimo extrémnu vlhkosť a teploty a nevystavujte prístroj dlhodobu priamuú slnečnému alebo ultrafialovému žiareniu.
- Zabráňte pádu prístroja, nevystavujte ho silným nárazom.
- Nevystavujte prístroj náhlým a prudkým zmenám teplôt. Mohlo by to spôsobiť kondenzovanie vlhkosti vnútri zariadenia, čo by mohlo prístroj poškodiť. V prípade, kedy dôjde ku kondenzácii vlhkosti, nechať prístroj pred ďalším používaním dokonale vyschnúť.
- Zásadne nečistite prístroj, keď je zapnutý. K čisteniu prístroja používajte mäkkú handričku.
- Zásadne sa nepokúšajte prístroj roznobrať, opravovať alebo akokoľvek upravovať. V prípade demontáže, úprav alebo akéhokoľvek pokusu o opravu dochádza k prepadnutiu záruky a môže dôjsť ku poškodeniu prístroja alebo dokonca ku zraneniu alebo škodám na majetku.
- Neskladujte ani neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály spolu s prístrojom, jeho časťami alebo doplnkami.
- Prehriatie môže prístroj poškodiť.

Dalšie informácie

1) Pre domácnosti: Uvedený symbol (přeskrtnutý koš) na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odevzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohoto druhu odpadů môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Informácie pre užívateľov k likvidácii elektrických a elektronických zariadenia (firmami a podnikové použitie): Pre správnú likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie u vášho predajcu alebo dodávateľa. Informácie pre užívateľov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení v ostatných krajinách mimo Európskej unie: Vyššie uvedený symbol (přeskrtnutý koš) je platný len v krajinách Európskej unie. Pre správnú likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie u vašich úradov alebo u predajca zariadenia. Všetko vyjadruje symbol přeskrtnutého kontajnera na výrobku, obalu alebo tištěných materiáloch.

2) Zárucité opravy zariadenia uplatňujte u svojho predajcu. V prípade technických problémov a otázok kontaktujte svojho predajcu, ktorý Vás bude informovať o ďalšom postupe. Dodržujte pravidlá pre prácu s elektrickými zariadeniami. Užívateľ nie je oprávnený rozoberať zariadenie ani vymieňať žiadnu jeho súčasť. Otváranie alebo odstránenie krytov hrozí riziko úrazov elektrickým prúdom. Pri neisprávnom zostavení zariadenie jeho opätovnom zapojení sa tiež vystavujete riziku úrazov elektrickým prúdom.

Záručná lehota na výrobky je 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovená inak. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené neštandardným používaním, mechanickým poškodením, vystavením agresívnym podmienkam, zachádzaním v rozpore s manuálom a bežným opotrebovaním. Záručná doba na batériu je 24 mesiacov, na jej kapacitu 6 mesiacov. Viac informácií o záruke nájdete na stránke www.elem6.com/warranty

Výrobca, dovozca ani distribútor nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené montážou alebo neisprávnym používaním produktu.

EU Prehlásenie o zhode

Spoločnosť elem6 s.r.o. týmto prehlasuje, že zariadenie TrueLife FitScale W6 BT je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EU a 2014/30/EU. Všetky produkty TrueLife sú určené na predaj bez obmedzení v Nemecku, Českej republike, Slovensku, Poľsku, Maďarsku a v ďalších členských krajinách EÚ. Uplné prehlásenie o zhode je možné stiahnuť z webu www.truelife.eu/support/doc

- Frekvencné pásma, v ktorom rádiové zariadenie pracuje: 2.4 – 2.48 GHz
- Maximálny rádiovýfrekvencný výkon vysielaný vo frekvencných pásmach, v ktorom je rádiové zariadenie používané: 3,4 dBm

Výrobca

elem6 s.r.o., Bráskovská 308/15, 16100 Praha 6, Česká republika www.truelife.eu

Tlačové chyby a zmeny v manuáli sú vyhradené.

PL

Před pierwszym użyciem użytkownik powinien zapoznać się z zasadami bezpiecznego używania produktu.

Zasady bezpieczeństwa

- Używać niniejszego przyrządu wyłącznie do użytku prywatnego i określonych celów. Niniejszy przyrząd nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego.
- Chronić go przed wysoką temperaturą, bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, wilgotnością (w żadnym wypadku nie zanurzać do płynów) oraz kontaktem z ostrymi krawędziami. Nie używać przyrządu, jeśli masz mokre ręce. Używać kontaktu z wodą.
- Wyłączyć przyrząd, jeśli nie jest używany, lub w przypadku awarii.
- Nie naprawiać przyrządu samodzielnie, skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
- Stosować tylko oryginalne oprzyrządowanie.
- Opakowanie zawiera małe części, które mogą być niebezpieczne dla dzieci. Zawsze przechowywać produkt poza zasięgiem dzieci. Woreczki lub części, które zawiera mogą po połknięciu lub nałożeniu na głowę spowodować uduszenie.

Zasady użytkowania

- Przyrząd używać tylko zgodnie z parametrami podanymi na tabliczce przyrządu.
- Przyrząd nie oddkładać na mokre miejsca i unikać kontaktu z wodą.
- Powierzchnię części tylko suchą szmatką. Aby zapobiec uszkodzeniu przyrządu, nie myć przyrządu w wodzie ani środkami czyszczącymi.
- Zawsze używaj wagi na twardej, równej powierzchni bez butów i skarpet. Nie należy używać jej na dywanie.
- Zawsze wazyć się w tym samym miejscu. Nierówna powierzchnia może wpływać na wyniki ważenia.
- Zmierzona tkanka tłuszczowa i objętość wody mają tylko charakter informacyjny. Sposób osiągnięcia idealnego poziomu tkanki tłuszczowej lub diety należy skonsultować ze swoim lekarzem.
- Nie używać, jeśli masz rozrusznik serca, sztuczne płuco, lub nosisz EKG, albo inne wewnętrzne urządzenia medyczne.
- Nie stosować w okresie ciąży.
- Aby zapewnić dokładność pomiaru nie stosować wagi w środowisku o silnym polu elektromagnetycznym.
- Nie używać wagi w miejscach o silnych wstrząsach, nie skakać po niej. Podczas pomiaru stać spokojnie na wadze.
- Nie opuszczać przyrządu z wysokości na podłogę. Położyć go. Chronić przyrząd przed silnymi uderzeniami i nieostrożną obsługą. Waga zawiera wrażliwe urządzenia pomiarowe.
- Nie używać na śliskiej podłodze; nie używać, jeśli masz mokre ciało.
- Niniejszy przyrząd nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci), których zdolności fizyczne, zmysłowe lub psychiczne albo brak doświadczenia i wiedzy uniemożliwia bezpieczne korzystanie z urządzeń, jeżeli nie są pod nadzorem lub jeśli nie zostali poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Inteligentna waga nie powinna być używana do diagnostyki lub leczenia jakiegokolwiek stanu zdrowia. Zawsze należy skonsultować się z lekarzem, co jest dla nas korzystne.
- Urządzenie nie służy jako zabawka.

Ostrzeżenia bezpieczeństwa dotyczące baterii

- Jeśli bateria jest słaba, wymień ją na nową.
- Należy używać wyłącznie zalecanego typu baterii.
- Przed użyciem sprawdź biegunowość i prawidłowo umieszczenie baterii.
- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wymienić baterie.
- Należy uważać, aby nie upuścić, nie przedziurawić lub w inny sposób nie uszkodzić baterii. Nie naprawiaj uszkodzonej baterii.
- Nie wystawiać baterii na działanie wilgoci, wody, deszczu, śniegu lub innych różnych rozpylaczy.
- Baterie nie pozostawiać w samochodzie, nie wystawiać na działanie promieniowania słonecznego i nie umieszczać w pobliżu źródła ciepła. Silne światło lub wysokie temperatury mogą uszkodzić baterię.
- Baterie przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Nigdy nie demontować baterii.
- Nie wrzucać zużytych lub uszkodzonych baterii do kosza na odpadki, ognia lub urządzeń grzewczych, oddać do punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Konserwacja urządzenia

- Konserwacja urządzenia zapewni bezproblemowe działanie i zmniejszy niebezpieczeństwo uszkodzenia.
- Chroni urządzenie przed nadmierną wilgocią i ekstremalnymi temperaturami oraz unikaj zbyt długiego wystawiania go na działanie bezpośredniego światła słonecznego lub silnego światła ultrafioletowego.
- Chroni urządzenie przed upuszczeniem lub narażeniem na silne uderzenia.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie nagłych i dużych zmian temperatury. Mogłoby to spowodować nagromadzenie wilgoci wewnątrz urządzenia, a w rezultacie jego uszkodzenie. W przypadku nagromadzenia wilgoci, zczekać do całkowitego wyschnięcia urządzenia przed jego użyciem. - Powierzchnię ekranu łatwo zarysować. Nie dopuszczaj do kontaktu powierzchni ekranu z ostrymi przedmiotami.
- Nigdy nie czyść urządzenia. Kiedy jest uruchomione. Do wycierania ekranu i zewnętrznych części urządzeń używaj miękkiej, niepozostawiającej włókien szmatki. Do czyszczenia ekranu nie używaj ręczników papierowych.
- Nie podejmij prób demontażu, naprawy ani modyfikacji urządzenia. Demontaż, modyfikacje lub próba naprawy mogą spowodować uszkodzenie urządzenia i utratę gwarancji, a nawet obrażenia ciała oraz uszkodzenie własności.
- Nie przechowuj ani nie przenoś łatwopalnych cieczy, gazów lub materiałów wybuchowych w miejscu przechowywania urządzenia. Jego części lub akcesoriów.
- Przegrzanie może spowodować uszkodzenie urządzenia.

Pozostałe informacje

1) Symbol przekreślonego kontenera zamieszczony na produkcie lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy pozbywać się urządzenia elektrycznego lub elektronicznego wraz z odpadami komunalnymi. Produkt należy dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki urządzeń

elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu w celu jego właściwej utylizacji. W miejscu zbiórki produkt zostanie przyjęty bezpłatnie. Dzięki prawidłowej utylizacji tego produktu pomagasz zachować cenne zasoby naturalne oraz przeciwdziałasz potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko oraz ludzkie zdrowie, co może być skutkiem niewłaściwej utylizacji odpadów. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z lokalnymi władzami lub w najbliższym punkcie zbiórki. Pozybywanie się odpadów tego rodzaju w nieprawidłowy sposób jest zagrożone karą przewidzianą w odpowiednich przepisach państwowych. Informacja dla użytkowników, dotycząca utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w przypadku zastosowania w przedsiębiorstwach i firmach): Szczegółowych informacje na temat prawidłowej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, możesz uzyskać u swojego sprzedawcy lub dostawcy. Informacja dla użytkowników dotycząca utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego w państwach spoza Unii Europejskiej: Powyższy symbol (przekreślonego kontenera) obowiązuje wyłącznie w Unii Europejskiej. Szczegółowe informacje na temat prawidłowej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego możesz uzyskać w swoim urzędzie lub u sprzedawcy urządzenia. Wszystko zostało określone za pomocą symbolu przekreślonego kontenera na produkcie, opakowaniu lub w dokumentacji towarzyszącej.

2) Naprawy gwarancyjne urządzenia zgłaszać u swojego sprzedawcy. W przypadku problemów technicznych i pytań skontaktować się ze sprzedawcą, który poinformuje o dalszych krokach. Przestrzegać zasad pracy ze sprzętem elektrycznym. Użytkownik nie jest upoważniony do demontażu urządzenia lub wymiany jakichkolwiek jego elementów. W wyniku otwarcia lub zdjęcia pokrywy istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Istnieje również ryzyko porażenia prądem, jeśli urządzenie zostanie nieprawidłowo zmontowane i ponownie podłączone.

Okres gwarancji na produkt wynosi 24 miesiące, o ile nie ustalono inaczej. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niestandardowym użytkowaniem, uszkodzeń mechanicznych, narażenia na działanie agresywnych warunków, obchodzenia się niezgodnie z instrukcją oraz normalnego zużycia. Okres gwarancji na akumulator wynosi 24 miesiące, na jego pojemność 6 miesięcy. Więcej informacji dotyczących gwarancji znajdziesz na www.elem6.com/warranty

Producent, importer lub dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane montażem lub niewłaściwym użytkowaniem produktu.

EU Deklaracja zgodności

Firma elem6 s.r.o. niniejszym deklaruje, że urządzenie TrueLife FitScale W6 BT zgodne z podstawowymi wymogami i innymi odpowiednimi przepisami dyrektywy 2014/53/EU i 2014/30/EU. Wszystkie produkty TrueLife są przeznaczone do sprzedaży bez ograniczenia w Niemczech, Czechach, na Słowacji, w Polsce, na Węgrzech i innych krajach członkowskich UE. Pełną deklarację zgodności można pobrać z internetu www.truelife.eu/support/doc

- Pasma częstotliwości (pasma częstotliwości), w którym (których) działa sprzęt radiowy: 2.4 GHz – 2.48 GHz
- Maksymalna moc częstotliwości radiowej transmitowana w paśmie częstotliwości (w pasmach częstotliwości), w którym (których) urządzenie radiowe jest eksploatowane: 3,4 dBm

Producent

elem6 s.r.o., Bráskovská 308/15, 16100 Praha 6 www.truelife.eu

Błędy w druku i zmiany w instrukcji i wskazówkach bezpieczeństwa są zastrzeżone.

HU

Az első használatba vétel előtt a felhasználó köteles megismerkedni a termék biztonságos használatának alapelveivel.

Biztonsági alapelvek

- A készüléket kizárólag rendeltetészerűen és magáncélokra használja. A készülék kereskedelmi célú felhasználásra nem alkalmas.
- Óvja a magas hőmérsékletek, közvetlen napfény, nedvesség (soha ne merítse semmilyen folyadékba) és éles élek elől. Soha ne használja a készüléket nedves kézzel. Kerülje a vízzel való érintkezést.
- Ha nem használja, vagy meghibásodott, kapcsolja ki a készüléket.
- Soha ne próbálja meg maga megjavítani a készüléket, minden esetben forduljon szakszervízhez.
- Kizárólag eredeti pótalkatrészeket használjon.
- A csomagolás a gyermekek számára veszélyes apró részeket tartalmaz. A terméket minden esetben gyermekektől távol tartsa. A cszakók és a bennük találhat apró részeknek lenyelés vagy fejtérsz és esetén fulladás okozhatnak.

Használati alapelvek

- A készüléket csak a termék címkéjén szereplő paraméterekkel összhangban használja.
- Soha ne helyezze a készüléket nedves helyre, és kerülje a vízzel érintkezést.
- A készülék felületét száraz törülközővel tisztítsa. A készülék megsemmisülésének elkerülése érdekében a tisztításához soha ne használjon vizet se tisztítószert.
- A mérleget mindig kemény, vízszintes felületen használja cipő vagy zokni nélkül. Ne használja szőnyegen.
- Mindig ugyanott mérje magát. Az egyenetlen alját negatívan befolyásolhatja a mérési eredményeket.
- A mért testzsír és víztartalom kizárólag referenciaértékek tekinthető. Az ideális testzsír érték elérését, vagy a megfelelő diétát minden esetben konzultálj az orvosával.
- Soha ne használja, a készüléket, ha szívtírnys-szabályozó vagy mesterséges tüdő beültetésén esett át, vagy ha EKG-t, esetleg más belső orvostechikai eszközt visel.
- Ne használja tehesség alatt.
- A mérési pontosság biztosítása érdekében ne használja a mérlege erős elektromágneses mezővel rendelkező térben.
- Soha ne használja a mérleget erős rezgéseknek kitett helyen, és ne ugráljon rajta. Mérés közben nyugodtan álljon a mérlegen.
- Soha ne ejtse le a készüléket a magasból a földre. Tegye le. Óvja a készüléket az erős rázkódásoktól és durva kezelésőtől. A mérleg érzékeny mérőberendezéseket tartalmaz.
- Soha ne használja csúszós padlón, ne használja vizes testtel.
- A készülék nem használható olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik fizikai, érzékszervi vagy mentális képességei vagy hiányos tapasztalatai nem teszik lehetővé a fogyasztó biztonságos használatát, kivéve ha a biztonságukért felelős személy felügyelgete alatt állnak, vagy az tájékoztatja őket a készülék megfelelő használatáról.
- Az okos mérleg nem használható semmilyen egészségügyi állapott diagnosztizálásához sem gyógyításhoz. Mindig konzultáljon orvosával a legmegfelelőbb lépésekrol.
- A készülék nem játék.

Elemekkel kapcsolatos biztonsági figyelemztetések

- Gyenge elemek esetén cserélje ki azoka újakra.
- Csak az ajánlott típusú elemeket használja.
- Használat előtt ellenőrizze az elemek polaritását és helyes elhelyezését.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, cserélje ki az elemeket.
- Vigyázzon a leesésre, leejtésre, ne csináljon lyukat az elemekbe, és ne sérts meg őket más módon. Ne javítsa meg a sérült elemeket.
- Soha ne tegye ki az elemeket nedvesség, víz, eső, hó vagy különböző aeroszolok hatásának.
- Soha ne hagyja az elemeket az autóban, ne tegye ki napfénynek és ne tartsa hőforrás közelében. Az erős fény vagy magas hőmérséklet károsíthatja az elemeket.
- Ha elemeket tartsa gyermekektől és állatoktól távol.
- Soha ne szerelje szét az elemet.
- Soha ne dobja a lemerült vagy sérült elemeket a szemétkosárba, tűzbe, kandallóba, minden esetben veszélyes hulladék gyűjtő helyen adja le.

A készülék gondozása

- A megfelelő készülék használat biztosítja a hibamentes működést és csökkenti a sérülés veszélyét.
- Tartsa távol erős nedvességtől és extrém hőmérsékletektől. Ne tegye ki tartósan erős napfénynek vagy UV sugárzásnak.
- Ne dobja le vagy tegye ki rázkódásnak.

- Ne tegye ki hirtelen és ismétlődő hőmérsékletváltozásnak, ez nedvesség lecsapódást okozhat a készülék belsejében, ami tönkretetheti a készüléket. Nedvesség lecsapódás esetén használat előtt, hagyja, hogy kiszáradjon a készülék.
- Dörzsvetítés napra
- Dobozzárzvatje ne napra be zo zagotivoli nemoteno delovanje in omeljilo nevarnost za poskodbe.
- Napra hranite izven ekstremne vlage in temperature in je ne izpostavljate dolgotrajni neposredni sončni svetlobi ali ultravijoličnemu sevanju.
- Prepričite padec naprave in je ne izpostavljajte močnim udarcem.
- Naprave ne poskušajte nenadnim in ostrim spremembam temperature. To bi lahko povzročilo kondenziranje vlage znotraj aparata in posledično poskodbo naprave. V primeru, da vseeno pride do kondenziranja vlage, morate aparat pred ponovno uporabo temeljito posušiti.
- Površina zaslona se lahko enostavno opo klapa. Ne dotikajte se je z ostrimi predmeti.
- Nikakor ne čistite naprave, če je vključena. Za čiščenje zaslona in zunanje površine uporabljajte mehko krp, ki se ne trga. Zaslona ne čistite s papirnatiimi brisačami.
- Nikakor ne poskušajte naprave in ostrim spremembam temperature. V primeru demontaže, sprememb ali drugih popravil pride do prenehanja veljavnosti garancije in lahko pride do poskodbe aparata ali celo do telesne poškodbe oziroma premožensko škode.
- Ne skladiščite ali prevajajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih materialov skupaj z napravo, nje-minimi deli ali dodatki.
- Pregrejte lahko napravo poskoduje.

További tájékoztatás

1) Háztartások részére: A terméken vagy kísérő dokumentációban lévő jelölés (áthúzott kuka) azt jelenti, hogy az elektromos vagy elektronikus terméket az élektikusa végén külön gyűjtőbe kell kidobni, nem szabad a háztartási hulladékba rakni. A termék megfelelő likvidálásával segíti megőrizni az értékes természetű forrásokat és segíti megelőzni az esetleges negatív hatásokat a környezetre és emberi egészségre, amit a hulladék nem megfelelő likvidálása okozhat. További részleteket forduljon a helyi hatóságokhoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyre. A termék nem megfelelő likvidálása miatt a nemzeti törvények értelmében bírság is kiszabható. Tájékoztató az elektromos vagy elektronikus termék likvidálásával kapcsolatban az Európai Közöségben kívüli államokban élő felhasználók részére: A terméken látható jelölés (áthúzott kuka) csupán az Európai tagállamokban érvényes. Az elektromos és elektronikus termék megfelelő likvidálásával kapcsolatban kérjen részletes tájékoztatást a helyi hatóságoktól vagy a termék értékesítőjétől. Minden kifejez az áthúzott kuka jelölésére a terméken, csomagoláson vagy nyomtatott dokumentumon.

2) A készülék garanciális szervizére vonatkozó igényét a készülék forgalmazójánál érvényesítse. Műszaki problémák és nem egyértelmű információk esetén vegye fel a kapcsolatot az eladóval, és kérjen tőle tájékoztatást a további eljárásról. Tartsa be az elektromos készülékek használatára vonatkozó szabályokat. A felhasználó nem jogosult szétszerelni a készüléket, sem kicserélni annak bármely alkotóelemét. A burkolat felnyitásával vagy eltávolításával a felhasználó áramütés veszélyét teszi ki magát. A készülék helytelen összereszelése, majd üpöbli áram alá helyezése esetén a felhasználó szintén áramütés veszélyének teszi ki magát.

A termékerek vonatkozó jótállási idő 24 hónap, hacsak nem került másként meghatározásra. A jótállás nem vonatkozik a nem standard használat, mechanikus hibák, agresszív körülmények, valamint a használó által utmutatott ellenétes használat okozta sérülésekre, illetve a standard kopásra. Az akkura nyújtott jótállási időtartama 24 hónap, a kapacitására 6 hónap. A garanciával kapcsolatos további információkért kérjük, látogasson el a www.elem6.com/warranty oldalra.

Sem a gyártó, sem az importőr, sem a forgalmazó nem felelnek a termék összereszelése vagy helytelen használatá okozta károkért.

EU Megfelelősségi nyilatkozat

Az elem6 s.r.o. cég ezúton kijelenti, hogy a TrueLife FitScale W6 BT készülék megfelel a 2014/53/EU és a 2014/30/EU, illetve irányelvek alkövetelményeinek és mindent további vonatkozó rendellekésének. Minden TrueLife termék korlátlatlan forgalmazható Németországban, a Cseh Köztársaságban, Szlovákiában, Lengyelországban, Magyarországban és az EU többi tagállamában. A teljes megfelelésségi nyilatkozat letölthető a www.truelife.eu/support/doc oldalról.

- A rádióberendezés által használt frekvenciák(ok): 2.4 GHz ~ 2.48 GHz
- A rádióberendezés működési frekvenciasávjaiban (frekvenciasávjaiban) továbbított legnagyobb rádió-erő-cvencias teljesítmény: 3,4 dBm

Gyártó

elem6 s.r.o., Bráskovská 308/15, 16100 Praha 6, Česká republika www.truelife.eu

A biztonsági útmutatói sajtóhíabáinak és a módosításának joga fenntartva.

SLO

Pred prvo uporabo mora se mora uporabnik seznaniti z načeli varne uporabe izdelka.

Varnostna načela

- To napravo uporabljate izključno za zasebne potrebe in za določen namen. Ta naprava ni namenjena za komercialno uporabo.
- Varujte jo pred vročino, neposredno sončno svetlobo, vlago (v nobenem primeru je ne potapljajte v tekočino) in stikom z ostrimi robovi. Te naprave ne uporabljajte v primeru, da imate mokre roke. Izogibajte se stiku z vodo.
- Napravo izklopite v primeru, da je ne uporabljate ali v primeru okvare.
- Ne popravljajte naprave z lastnimi močmi, pošičte pooblašeni servis.
- Uporabljajte le originalne dele.
- Embalaža vsebuje male delce, ki so lahko nevarni za otroke. Izdelek vedno shranjujte izven dosega otrok. Vrečke ali deli, ki jih vsebujejo, lahko ob zaužitju ali če jih namestijo na glavo, povzročijo zadušitev.

Načela uporabe

- Napravo uporabljajte le v skladu s parametri, ki so navedeni na nalepki naprave
- Naprave ne polagajte na mokra mesta in izogibajte se stiku z vodo.
- Površino čistite le s suho krp. Za preprečitev poškodbe naprave le-te ne pomivajte v vodi ali s čistilnimi sredstvi.
- Tehnitco vedno uporabljajte na trdni, ravni površini brez čevljev in nogavic. Ne uporabljajte je na preprogi.
- Vedno se tehtajte na istem mestu. Neravna površina lahko vpliva na rezultate tehtanja.
- Izmerjena telesna maščoba in količina vode imata le referenčni pomen. O načinu doseganja idealnega nivoja telesne maščobe ali dieti se vedno posvetujte s svojim zdravnikom.
- Ne uporabljajte, če imate srčno spodbujevalnik, umetna pljuča ali če nosite EKG ali druge notranje medicinske naprave.
- Ne uporabljajte v času nosečnosti.
- Za zagotovitev natančnosti merjenja tehnične ne uporabljajte v okolju z močnim elektromagnetnim poljem.
- Tehnitce ne uporabljajte na mestih z močnimi vibracijami, po njej ne skačite. Pri merjenju stojte na tehnični mirno.
- Naprave ne spuščajte z višine na tla. Položite jo. Napravo varujte pred močnimi udarci in neskrbnim ravnanjem. Tehnitca vsebuje občutljive merilne sisteme.
- Ne uporabljajte na spolzi podlagi; ne uporabljajte, če imate mokro telo.
- Ta naprava ni namenjena za uporabo osebam (vključno z otroki), katerim fizična, čutna ali mentalna nezmožnost ali pomankanje izkušnji in znanj preprečuje varno uporabo naprav, če niso pod nadzorom ali če jih odgovorna oseba za njihovo varnost ni podčila o uporabi naprave.
- Inteligentne tehnične se ne sme uporabljati za diagnosticiranje ali zdravljenje kakršnegakoli zdravstvenega stanja. Vedno se s svojim zdravnikom posvetujte, kaj je za vas primerno.
- Naprava ni igračka.

Varnostna opozorila za baterije

- V primeru šibke baterije le-to zamenjajte z novo.
- Uporabljajte le priporočeni tip baterij.
- Pred uporabo preverite polarnost in pravilno namestitev baterij.
- Če se naprava dlje časa ne uporablja, zamenjajte baterije.
- Bodite pozorni na padce, baterije ne predirajte ali drugače poskodujte. Poškodovanih baterij ne popravljajte.
- Baterije ne izpostavljajte delovanju vlage, vode, dežja, snega ali različnemu pršenju.
- Baterije ne puščajte v vozilu, ne izpostavljajte je sončnemu sevanju in je ne shranjujte blizu virov toplote.
- Močna svetloba ali visoke temperature lahko baterijo poskodujejo.
- Baterijo držite izven dosega otrok in živali.
- Baterije nikoli ne razstavljajte.

- Rabiljen in poskodovanih baterij ne odlagajte v koš za odpadke, ogenj ali v grelne naprave, ampak jih oddajte v zbini centrh za varneve odpadke.
- Dvdrzavanje naprave
- Dobro vzdrževanje te naprave bo zagotovilo nemoteno delovanje in omeljilo nevarnost za poskodbe.
- Naprao hranite izven ekstremne vlage in temperature in je ne izpostavljate dolgotrajni neposredni sončni svetlobi ali ultravijoličnemu sevanju.
- Prepričite padec naprave in je ne izpostavljajte močnim udarcem.
- Naprave ne izpostavljajte nenadnim in ostrim spremembam temperature. To bi lahko povzročilo kondenziranje vlage znotraj aparata in posledično poskodbo naprave. V primeru, da vseeno pride do kondenziranja vlage, morate aparat pred ponovno uporabo temeljito posušiti.
- Površina zaslona se lahko enostavno opo klapa. Ne dotikajte se je z ostrimi predmeti.
- Nikakor ne čistite naprave, če je vključena. Za čiščenje zaslona in zunanje površine uporabljajte mehko krp, ki se ne trga. Zaslona ne čistite s papirnatiimi brisačami.
- Nikakor ne poskušajte naprave in ostrim spremembam temperature. V primeru demontaže, sprememb ali drugih popravil pride do prenehanja veljavnosti garancije in lahko pride do poskodbe aparata ali celo do telesne poškodbe oziroma premožensko škode.
- Ne skladiščite ali prevajajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih materialov skupaj z napravo, nje-minimi deli ali dodatki.
- Pregrejte lahko napravo poskoduje.

Ostale informacije

1) Simbol prečrtanega zabojnika, ki je namešen na izdelku ali v priloženi dokumentaciji, pomeni, da po končani uporabi elektrčne ali elektronske naprave ne smete vreči stran skupaj s komunalnimi odpadki. Izdelek mora biti dostavljen na ustrezno zbirno mesto za električno in elektronsko opremo, namenjeno recikliranju. Izdelek bo sprejet brezplačno. S pravilnim odstranjevanjem tega izdelka pomagате ohraniti dragocene naravne vire in preprečiti morebitne negativne vplive na okolje in zdravje ljudi, ki so lahko posledica nepravilnega ravnanja z odpadki. Za več informacij se obrnite na lokalne organe ali na najbližje zbirno mesto. Odlaganje veste odpadkov na nepravilen način se kaznuje s kazensko določbo po ustreznih državnih predpisih. Informacije za uporabnike glede odstranjevanja elektrčne in elektronske opreme (kadar se uporabljajo v podjetjih): Podrobne informacije o pravilnem odlaganju elektrčne in elektronske opreme dobite pri vašem prodajalcu ali dobavitelju. Informacije za uporabnike glede odstranjevanja električne in elektronske opreme v državah unije: Zgornji simbol (prečrtana posoda)

2) Garancijo aparata uveljavite pri svojem prodajalcu. V primeru tehničnih težav in vprašanj kontaktirajte vašega prodajalca, ki vas bo obvestil o nadaljnjem postopku. Upoštevajte pravila za delo z elektrčnimi napravami. Uporabnik nima nobenih pooblastil, da bi sam demontiral ali pa menjaval katere koli dele aparata. Pri odpiranju ali odstranjevanju pokrovov obstaja nevarnost udara z električnim tokom. V primeru nepravilne montaže izdelka in njegove ponovne priključitve se tudi izpostavljate nevarnosti udara z električnim tokom.

Garancijski rok je za izdelke 24 mesecev, če ni drugače navedeno. Garancija se ne nanaša na poškodbe, povzročene zaradi nepravilne uporabe, mehanskih poškodb, agresivnih pogojev, uporabe, ki ni v skladu z navodili, in zaradi redne obrabe. Garancijska doba za baterijo je 24 mesecev, za njeno kapaciteto pa šest mesecev. Več informacij glede garancije najdete na www.elem6.com/warranty

Proizvajalec, uvoznik in distributer ne nosijo nobene odgovornosti za morebitne škode povzročene zaradi montaže ali nepravilne uporabe izdelka.

EU Izjava o skladnosti

Družba elem6 s.r.o. s tem izjavlja, da je aparat TrueLife FitScale W6 BT skladen z osnovnimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktiv 2014/53/EU in 2014/30/EU. Vsi izdelki TrueLife so namenjeni za prodajo brez omejitve v Nemčiji, na Češkem, Slovaškem, Poljskem, Mađarskem in v drugih državah članicah EU. Celo besedilo izjave o skladnosti si lahko naložite na spleti www.truelife.eu/support/doc

- Frekvenčni pas (frekvenčni pasovi), v katerem (katerih) deluje radijska naprava. 2.4 GHz ~ 2.48 GHz
- Maksimalna radio frekvenca moč oddajanja v frekvenčnem pasu (v frekvenčnih pasovih), v katerem (katerih) obratuje radijska naprava: 3,4 dBm

Proizvajalec

elem6 s.r.o., Bráskovská 308/15, 16100 Praha 6, Česká republika www.truelife.eu

Pridržujemo si pravico do napak v tisku in sprememb v navodilih ter varnostnih napotkih.

HR

Potrošač je dužan da se prije prve upotrebe upozna s načelima sigurnog korištenja proizvoda.

Sigurnosna načela

- Upotrebijavajte ovaj uređaj isključivo u privatne svrhe i u svrhe za koje je namijenjen. Ovaj uređaj nije namijenjen za komercijalnu upotrebu.
- Čuvajte ga od vrućine, izravne sunčeve svjetlosti, vlage (ni u kojem slučaju ga ne potapajte u tekućine) i dodira sa oštrim rubovima. Ne upotrebijavajte ovaj uređaj ako imate vlažne ruke. Izbjegavajte dodir s vodom.
- Isključite uređaj ako ga ne upotrebijavate ili u slučaju kvara.
- Ne popravljajte uređaj sami, već se obratite ovlaštenom servisu.
- Upotrebijavajte samo originalnu opremu
- Pakiranje sadrži male dijelove koji mogu biti opasni za djecu. Proizvod uvijek čuvajte izvan dohvata djece. Vrećice ili dijelovi koje sadrže mogu nakon gutanja ili stavljanja na glavu biti uzrok gušenja.

Načela upotrebe

- Uređaj upotrebijavati samo u skladu s parametrima navedenim na pločici uređaja
- Ne stavljati uređaj na mokra mjesta i izbjeci dodir s vodom.
- Površinu čistiti samo suhom krpom. Kako biste spriječili oštećenje uređaja, ne perite ga u vodi niti sred