


LAMAX

Blaze3



PACKAGE CONTENTS

- 1x Product
- 1x USB-C Power Cable
- 1x 3.5mm Jack Cable
- 1x User Manual
- 1x Safety Instructions

DESCRIPTION

- 1) Mobile assistant button
- 2) Volume up/next song button
- 3) Multifunction button
- 4) Volume down/previous song button
- 5) USB-C input
- 6) 3.5mm audio input

CONTROLS

Power on	Hold the multifunction button for 3 seconds.
Power off	Hold the multifunction button for 3 seconds.
Play/Pause	Press the multifunction button.
Volume up	Press the + button.
Volume down	Press the – button.
Next song	Hold the + button for 2 seconds.
Previous song	Hold the – button for 2 seconds.
Answer call	Press the multifunction button.
End call	Press the multifunction button.
Reject call	Hold the multifunction button for 2 seconds.
Activate mobile assistant	Press the mobile assistant button.

SWITCHING ON

To turn on the headphones, hold down the multifunction button for 3 seconds. The indicator light flashes blue and red when switched on.

SWITCHING OFF

To turn off the headphones, hold down the multifunction button for 3 seconds. The indicator light goes out when switched off.

PAIRING

1. When you turn on the headphones for the first time, their pairing mode is automatically activated. The pairing of the headphones will be indicated by the indicator light flashing blue and red.
2. Activate the Bluetooth function on your device and search for the name "LAMAX Blaze3" in the list of available Bluetooth devices. After successful pairing, the indicator light flashes blue.

If you have problems with pairing, remove the headphones from the list of paired devices on your phone. Then hold down the multifunction button for 3 seconds. The headphones will automatically restart and activate pairing mode. You can then pair the headphones according to point 2.

The headphones will automatically turn off if they are not paired with a device within 5 minutes.

CHARGING

1. To charge the headphones, connect the included cable to the USB-C port and connect the other end of the cable to a USB-A power supply with a maximum input voltage of 5 V and a current of 2 A.
2. The indicator LED will light red when charging. When fully charged, the indicator LED will turn off.

WIRED USE OF THE HEADPHONES

You can connect the headphones to your phone or other audio device using a cable. Insert the end of the cable into the 3.5mm audio input of the headphones and connect the other end of the cable to the 3.5mm audio output of the device.

Connecting the headphones to an audio device automatically breaks the wireless pairing with another device.

PARAMETERS

Wireless Technology	Bluetooth 5.4
Maximum Pairing Distance	up to 15 m
Supported Codecs	AAC, SBC
Battery Capacity	300mAh
Playtime (80% Volume)	up to 27 h
Playtime (50% Volume)	up to 44 h
Headphone Charging Time	120 min
Number of Microphones	1
Impedance	32 Ω
Sensitivity	95 dB
Frequency Range	20 Hz – 20 kHz
Weight	165 g
Dimensions	170 × 45 × 185 mm


Printing errors reserved.

The current version of the user manual can be downloaded here:
<https://lamax-electronics.com/blaze3/manual>



LAMAX

Blaze3



PACKUNGSINHALT

- 1x Produkt
- 1x USB-C-Stromkabel
- 1x 3,5-mm-Klinkenkabel
- 1x Benutzerhandbuch
- 1x Sicherheitshinweise

BESCHREIBUNG

- 1) Mobiler Assistenten-Button
- 2) Taste „Lauter“/„Nächster Song“
- 3) Multifunktionstaste
- 4) Taste „Lautstärke verringern/vorheriger Song“
- 5) USB-C-Eingang
- 6) 3,5-mm-Audioeingang

KONTROLLE

Einschalten	Halten Sie die Multifunktionstaste 3 Sekunden lang gedrückt.
Ausschalten	Halten Sie die Multifunktionstaste 3 Sekunden lang gedrückt.
Wiedergabe/Pause	Drücken Sie die Multifunktionstaste.
Lautstärke erhöhen	Drücken Sie die Taste +.
Lautstärke verringern	Drücken Sie die Taste –.
Nächstes Lied	Halten Sie die +-Taste 2 Sekunden lang gedrückt.
Vorheriges Lied	Halten Sie die –Taste 2 Sekunden lang gedrückt.
Einen Anruf annehmen	Drücken Sie die Multifunktionstaste.
Anruf beenden	Drücken Sie die Multifunktionstaste.
Anruf ablehnen	Halten Sie die Multifunktionstaste 2 Sekunden lang gedrückt.
Aktivieren des mobilen Assistenten	Drücken Sie die Taste für den mobilen Assistenten.

EINSCHALTEN

Um die Kopfhörer einzuschalten, halten Sie die Multifunktionstaste 3 Sekunden lang gedrückt. Das Ausschalten wird durch eine blau und rot blinkende Kontrolldiode begleitet.

ABSCHALTEN

Um die Kopfhörer auszuschalten, halten Sie die Multifunktionstaste 3 Sekunden lang gedrückt. Das Ausschalten wird durch das Erlöschen der Anzeigediode begleitet.

PAARUNG

1. Wenn Sie die Kopfhörer zum ersten Mal einschalten, wechseln sie automatisch in den Kopplungsmodus. Das Koppeln der Kopfhörer wird durch blau und rot blinkende Anzeige-LED angezeigt.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Gerät und suchen Sie in der Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte nach dem Namen „LAMAX Blaze3“. Nach erfolgreicher Kopplung blinkt die Kontrollleuchte blau.

Wenn beim Koppeln Probleme auftreten, entfernen Sie die Kopfhörer aus der Liste der gekoppelten Geräte auf Ihrem Telefon. Halten Sie dann die Multifunktionstaste 3 Sekunden lang gedrückt. Die Kopfhörer werden automatisch neu gestartet und wechseln in den Kopplungsmodus. Anschließend können Sie den Kopfhörer gemäß Punkt 2 koppeln.

Die Kopfhörer schalten sich automatisch aus, wenn sie nicht innerhalb von 5 Minuten mit einem Gerät gekoppelt werden.

LADEN

1. Um die Kopfhörer aufzuladen, schließen Sie das mitgelieferte Kabel an den USB-C-Anschluss an und stecken Sie das andere Ende des Kabels in ein USB-A-Netzteil mit einer maximalen Eingangsspannung von 5 V und einem Strom von 2 A.
2. Während des Ladevorgangs leuchtet die Anzeigeleuchte rot. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, erlischt die Kontrollleuchte.

VERWENDUNG VON KABELGEBUNDENEN KOPFHÖRERN

Sie können die Kopfhörer über ein Kabel mit Ihrem Telefon oder einem anderen Audiogerät verbinden. Stecken Sie das Ende des Kabels in den 3,5-mm-Audioeingang des Kopfhörers und verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit dem 3,5-mm-Audioausgang des Geräts.

Durch das Verbinden der Kopfhörer mit einem Audiogerät wird die drahtlose Kopplung mit einem anderen Gerät automatisch unterbrochen.

PARAMETER

Wireless-Technologie	Bluetooth 5.4
Maximale Kopplungsdistanz	bis zu 15 m
Unterstützte Codecs	AAC, SBC
Batteriekapazität	300 mAh
Spielzeit (80 % Lautstärke)	bis zu 27 Stunden
Spielzeit (50 % Lautstärke)	bis zu 44 h Stunden
Ladezeit der Kopfhörer	120 min
Anzahl der Mikrofone	1
Impedanz	32 Ω
Empfindlichkeit	95 dB
Frequenzbereich	20 Hz – 20 kHz
Gewicht	165 g
Maße	170 × 45 × 185 mm


Druckfehler vorbehalten.

Die aktuelle Version des Benutzerhandbuchs kann hier heruntergeladen werden:
<https://lamax-electronics.com/blaze3/manual>



LAMAX

Blaze3



OBSAH BALENÍ

- 1x Produkt
- 1x Napájecí USB-C kabel
- 1x 3,5mm Jack kabel
- 1x Uživatelský manuál
- 1x Bezpečnostní instrukce

POPIS

- 1) Tlačítko mobilního asistenta
- 2) Tlačítko ke zvýšení hlasitosti/přepnutí na následující skladbu
- 3) Multifunkční tlačítko
- 4) Tlačítko ke snížení hlasitosti/přepnutí na předchozí skladbu
- 5) USB-C vstup
- 6) 3,5mm audio vstup

OVLÁDÁNÍ

Zapnout	Podržte multifunkční tlačítko 3 sekundy.
Vypnout	Podržte multifunkční tlačítko 3 sekundy.
Hrát/Pauza	Stiskněte multifunkční tlačítko.
Zvýšení hlasitosti	Stiskněte tlačítko +.
Snížení hlasitosti	Stiskněte tlačítko –.
Následující skladba	Podržte 2 sekundy tlačítko +.
Předchozí skladba	Podržte 2 sekundy tlačítko –.
Přijmout hovor	Stiskněte multifunkční tlačítko.
Ukončit hovor	Stiskněte multifunkční tlačítko.
Odmítnout hovor	Podržte multifunkční tlačítko na 2 sekundy.
Aktivace mobilního asistenta	Stiskněte tlačítko mobilního asistenta.

ZAPNUTÍ

Sluchátka zapnete podržením multifunkčního tlačítka 3 sekundy. Zapnutí doprovází modré a červené blikající indikační diody.

VYPNUTÍ

Sluchátka vypnete podržením multifunkčního tlačítka 3 sekundy. Vypnutí doprovází zhasnutí indikační diody.

PÁROVÁNÍ

1. Při prvním spuštění sluchátek se automaticky aktivuje jejich párovací režim. Párování sluchátek bude signalizováno blikáním indikační diody modře a červeně.
2. Aktivujte funkci Bluetooth na svém zařízení a vyhledejte v seznamu dostupných zařízení Bluetooth název „LAMAX Blaze3“. Po úspěšném párování se indikační dioda rozblíká modře.

Při potížích s párováním odeberte sluchátka ze seznamu spárovaných zařízení ve vašem telefonu. Poté podržte multifunkční tlačítko 3 sekundy. Sluchátka se takto automaticky restartují a aktivují párovací režim. Následně můžete sluchátka spárovat podle bodu 2.

Sluchátka se automaticky vypnou, pokud nedojde ke spárování se zařízením do 5 minut.

NABÍJENÍ

1. Pro nabití sluchátek připojte příložený kabel do USB-C portu a druhý konec kabelu zapojte do napájecího zdroje USB-A s maximálním vstupním napětím 5 V a proudem 2 A.
2. Při nabíjení bude indikační dioda svítit červeně. Při úplném nabití indikační dioda zhasne.

DRAŽOVÉ POUŽITÍ SLUCHÁTKA

Sluchátka můžete připojit ke svému telefonu či jinému audio zařízení pomocí kabelu. Vložte koncovku kabelu do 3,5 mm audio vstupu sluchátek a druhý konec kabelu zapojte do 3,5mm audio výstupu daného zařízení.

Připojením sluchátek k audio zařízení se automaticky přeruší bezdrátové spárování s jiným zařízením.

PARAMETRY

Bezdrátová technologie	Bluetooth 5.4
Maximální vzdálenost párování	až 15 m
Podporované kodeky	AAC, SBC
Kapacita baterie	300 mAh
Doba přehrávání (80% hlasitost)	až 27 h
Doba přehrávání (50% hlasitost)	až 44 h
Doba nabíjení sluchátek	120 min
Počet mikrofonů	1
Impedance	32 Ω
Citlivost	95 dB
Frekvenční rozsah	20 Hz – 20 kHz
Hmotnost	165 g
Rozměry	170 × 45 × 185 mm


Tiskové chyby vyhrazeny.

Aktuální verze uživatelské příručky ke stažení zde:
<https://lamax-electronics.com/blaze3/manual>



LAMAX

Blaze3



OBSAH BALENIA

- 1x Produkt
- 1x Napájací USB-C kábel
- 1x 3,5mm Jack kábel
- 1x Uživatelský manuál
- 1x Bezpečnostné inštrukcie

POPIS

- 1) Tlačidlo mobilného asistenta
- 2) Tlačidlo na zvýšenie hlasitosti/prepnutie na nasledujúcu skladbu
- 3) Multifunkčné tlačidlo
- 4) Tlačidlo na zníženie hlasitosti/prepnutie na predchádzajúcu skladbu
- 5) USB-C vstup
- 6) 3,5 mm audio vstup

OVĽADANIE

Zapnúť	Podržte multifunkčné tlačidlo 3 sekundy.
Vypnúť	Podržte multifunkčné tlačidlo 3 sekundy.
Hrát/Pauza	Stlačte multifunkčné tlačidlo.
Zvýšenie hlasitosti	Stlačte tlačidlo +.
Zníženie hlasitosti	Stlačte tlačidlo –.
Následujúca skladba	Podržte 2 sekundy tlačidlo +.
Predchádzajúca skladba	Podržte 2 sekundy tlačidlo –.
Prijať hovor	Stlačte multifunkčné tlačidlo.
Ukončiť hovor	Stlačte multifunkčné tlačidlo.
Odmietnuť hovor	Podržte multifunkčné tlačidlo na 2 sekundy.
Aktivácia mobilného asistenta	Stlačte tlačidlo mobilného asistenta.

ZAPNUTIE

Slúchadlá zapnete podržaním multifunkčného tlačidla 3 sekundy. Zapnutie sprevádza modro a červen o blikajúca indikačná dióda.

VYPNUTIE

Slúchadlá vypnete podržaním multifunkčného tlačidla 3 sekundy. Vypnutie sprevádza zhasnutie indikačnej diódy.

PÁROVANIE

1. Pri prvom spustení slúchadiel sa automaticky aktivuje ich párovací režim. Párovanie slúchadiel bude signalizované blikaním indikačnej diódy modro a červen o.
2. Aktivujte funkciu Bluetooth na svojom zariadení a vyhľadajte v zozname dostupných zariadení Bluetooth názov „LAMAX Blaze3“. Po úspešnom párovaní sa indikačná dióda rozblíka modro.

Pri problémoch s párovaním odoberte slúchadlá zo zoznamu spárovaných zariadení vo vašom telefóne. Potom podržte multifunkčné tlačidlo 3 sekundy. Slúchadlá sa takto automaticky reštartujú a aktivujú párovací režim. Následne môžete slúchadlá spárovať podľa bodu 2.

Slúchadlá sa automaticky vypnú, pokiaľ nedôjde k spárovaniu so zariadením do 5 minút.

NABÍJANIE

1. Pre nabitie slúchadiel pripojte príložený kábel do USB-C portu a druhý koniec kábla zapojte do napájacieho zdroja USB-A s maximálnym vstupným napätím 5 V a prúdom 2 A.
2. Pri nabíjaní bude indikačná dióda svietiť červen o. Pri úplnom nabití indikačná dióda zhasne.

DROTOVÉ POUŽITIE SLÚCHADLÁ

Slúchadlá môžete pripojiť k svojmu telefónu či inému audio zariadeniu pomocou kábla. Vložte koncovku kábla do 3,5 mm audio vstupu slúchadiel a druhý koniec kábla zapojte do 3,5 mm audio výstupu daného zariadenia.

Pripojením slúchadiel k audio zariadeniu sa automaticky preruší bezdrôtové spárovanie s iným zariadením.

PARAMETRE

Bezdrátová technologie	Bluetooth 5.4
Maximální vzdálenost párování	až 15 m
Podporované kodeky	AAC, SBC
Kapacita baterie	300 mAh
Doba přehrávání (80% hlasitost)	až 27 h
Doba přehrávání (50% hlasitost)	až 44 h
Doba nabíjení sluchátek	120 min
Počet mikrofonů	1
Impedance	32 Ω
Citlivost	95 dB
Frekvenční rozsah	20 Hz – 20 kHz
Hmotnost	165 g
Rozměry	170 × 45 × 185 mm


Tlačové chyby vyhradené.

Aktuálna verzia uživatelskej príručky na stiahnutie tu:
<https://lamax-electronics.com/blaze3/manual>



LAMAX

Blaze3



ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1x Produkt
1x Kabel zasilający USB-C
1x Kabel Jack 3,5 mm
1x Instrukcja obsługi
1x Instrukcje bezpieczeństwa

OPIS

- 1) Przycisk asystenta mobilnego
- 2) Przycisk zwiększania głośności/następnego utworu
- 3) Przycisk wielofunkcyjny
- 4) Przycisk zmniejszania głośności/poprzedniego utworu
- 5) Wejście USB-C
- 6) Wejście audio 3,5 mm

KONTROLA

Włączanie	Przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 3 sekundy.
Wyłączanie	Przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 3 sekundy.
Odtwórz/Pauza	Naciśnij przycisk wielofunkcyjny.
Zwiększ głośność	Naciśnij przycisk +.
Zmniejsz głośność	Naciśnij przycisk –.
Następna piosenka	Przytrzymaj przycisk + przez 2 sekundy.
Poprzednia piosenka	Przytrzymaj przycisk – przez 2 sekundy.
Odbierz połączenie	Naciśnij przycisk wielofunkcyjny.
Zakończ połączenie	Naciśnij przycisk wielofunkcyjny.
Odrzuć połączenie	Przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 2 sekundy.
Aktywacja asystenta mobilnego	Naciśnij przycisk asystenta mobilnego.

WŁĄCZANIE

Aby włączyć słuchawki, naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 3 sekundy. Włączenie urządzenia sygnalizowane jest miganiem diody LED w kolorze niebieskim i czerwonym.

WYŁĄCZANIE

Aby wyłączyć słuchawki, naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 3 sekundy. Wyłączenie urządzenia sygnalizowane jest zgaśnięciem diody kontrolnej.

ŁĄCZENIE W PARY

1. Gdy włączysz słuchawki po raz pierwszy, automatycznie przejdą one w tryb parowania. Parowanie słuchawek zostanie zasygnalizowane migającą na niebiesko i czerwono diodą LED.
2. Włącz funkcję Bluetooth w swoim urządzeniu i na liście dostępnych urządzeń Bluetooth wyszukaj nazwę „LAMAX Blaze3”. Po udanym sparowaniu kontrolka zacznie migać na niebiesko.

Jeśli masz problemy z parowaniem, usuń słuchawki z listy sparowanych urządzeń w telefonie. Następnie przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 3 sekundy. Słuchawki automatycznie uruchomią się ponownie i przejdą w tryb parowania. Następnie możesz sparować słuchawki zgodnie z punktem 2.

Słuchawki wyłączą się automatycznie, jeśli nie zostaną sparowane z urządzeniem w ciągu 5 minut.

ŁADOWANIE

1. Aby naładować słuchawki, podłącz dołączony kabel do portu USB-C, a drugi koniec kabla podłącz do zasilacza USB-A o maksymalnym napięciu wyjściowym 5 V i natężeniu prądu 2 A.
2. Podczas ładowania lampka kontrolna będzie świecić na czerwono. Po pełnym naładowaniu kontrolka zgaśnie.

UŻYĆE SŁUCHAWEK PRZEWODOWYCH

Słuchawki można podłączyć do telefonu lub innego urządzenia audio za pomocą kabla. Podłącz koniec kabla do wejścia audio 3,5 mm słuchawek, a drugi koniec kabla podłącz do wyjścia audio 3,5 mm urządzenia.

Podłączenie słuchawek do urządzenia audio automatycznie przerywa parowanie bezprzewodowe z innym urządzeniem.

PARAMETRY

Tekhnologia bezprzewodowa	Bluetooth 5.4
Maksymalna odległość parowania	do 15 m
Obsługiwane kodeki	AAC, SBC
Pojemność baterii	300 mAh
Czas odtwarzania (80% głośności)	do 27 godz.
Czas odtwarzania (50% głośności)	do 44 godz.
Czas ładowania słuchawek	120 min
Liczba mikrofonów	1
Impedancja	32 Ω
Wrażliwość	95 dB
Zakres częstotliwości	20 Hz – 20 kHz
Waga	165 g
Wymiary	170 × 45 × 185 mm


Zastrzegamy możliwość wystąpienia błędów w druku.

Aktualną wersję instrukcji obsługi można pobrać tutaj:
<https://lamax-electronics.com/blaze3/manual>



LAMAX

Blaze3



A CSOMAG TARTALMA

1x Termék
1x Tápellátású USB-C kábel
1x 3,5 mm-es Jack kábel
1x Felhasználói kézikönyv
1x Biztonsági utasítások

LEÍRÁS

- 1) Mobil asszisztens gomb
- 2) Hangerő növelése/következő dal gomb
- 3) Többfunkciós gomb
- 4) Hangerő csökkentése/előző dal gomb
- 5) USB-C bemenet
- 6) 3,5 mm-es audio bemenet

ELLENŐRZÉS

Bekapcsol	Tartsa lenyomva a többfunkciós gombot 3 másodpercig.
Kikapcsol	Tartsa lenyomva a többfunkciós gombot 3 másodpercig.
Lejátszás/Szünet	Nyomja meg a többfunkciós gombot.
Hangerő növelése	Nyomja meg a + gombot.
Hangerő csökkentése	Nyomja meg a – gombot.
Következő dal	Tartsa lenyomva a + gombot 2 másodpercig.
Előző dal	Tartsa lenyomva a – gombot 2 másodpercig.
Hívás fogadása	Nyomja meg a többfunkciós gombot.
Hívás befejezése	Nyomja meg a többfunkciós gombot.
Hívás elutasítása	Tartsa lenyomva a többfunkciós gombot 2 másodpercig.
A mobil asszisztens aktiválása	Nyomja meg a mobil asszisztens gombot.

BEKAPCSOLÁS

Kapcsolja be a fejhallgatót úgy, hogy 3 másodpercig lenyomva tartja a többfunkciós gombot. A bekapcsolást kék és piros villogó jelződioda kíséri.

KIKAPCSOLÁS

Kapcsolja ki a fejhallgatót úgy, hogy 3 másodpercig lenyomva tartja a többfunkciós gombot. A kikapcsolást a visszajelző dióda kialudása kíséri.

PÁROSÍTÁS

1. A párosítási mód automatikusan aktiválódik a fejhallgató első bekapcsolásakor. A fejhallgató párosítását a kéken és pirosan villogó jelződioda jelzi.
2. Aktiválja a Bluetooth funkciót a készülékén, és keresse meg a „LAMAX Blaze3” nevet az elérhető Bluetooth-eszközök listájában. Sikeres párosítás után a jelző dióda kéken villog.

Ha problémái vannak a párosítással, távolítsa el a fejhallgatót a telefon párosított eszközök listájáról. Ezután tartsa lenyomva a többfunkciós gombot 3 másodpercig. Így módon a fejhallgató automatikusan újraindul és aktiválja a párosítási módot. Ezután a 2. pont szerint párosíthatja a fejhallgatót.

A fejhallgató automatikusan kikapcsol, ha 5 percen belül nem párosítja az eszközzel.

TÖLTÉS

1. A fejhallgató töltéséhez csatlakoztassa a mellékelt kábelt az USB-C porthoz, és a kábel másik végét csatlakoztassa egy USB-A tápegységhez, amelynek maximális bemeneti feszültsége 5 V és áramerőssége 2 A.
2. Töltés közben a jelző dióda pirosan világít. Amikor teljesen fel van töltve, a jelző dióda kialszik.

VEZETÉKES KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

A fejhallgatót kábellel csatlakoztathatja telefonjához vagy más audio-eszközhöz. Dugja be a kábel végét a fejhallgató 3,5 mm-es audiobemenetébe, a kábel másik végét pedig csatlakoztassa a készülék 3,5 mm-es audiokimenetéhez.

A fejhallgató audioeszközhöz való csatlakoztatása automatikusan megszakítja a vezeték nélküli párosítást egy másik eszközzel.

PARAMÉTEREK

Vezeték nélküli technológia	Bluetooth 5.4
Maximális párosítási távolság	akár 15 m
Támogatott kodekek	AAC, SBC
Az akkumulátor kapacitása	300 mAh
Lejátszási idő (80%-os hangerő)	akár 27 óra
Lejátszási idő (50%-os hangerő)	akár 44 óra
Fejhallgató töltési ideje	120 perc
Mikrofonok száma	1
Impedancia	32 Ω
Érzékenység	95 dB
Frekvencia tartomány	20 Hz – 20 kHz
Súly	165 g
Méretek	170 × 45 × 185 mm


Nyomdai hibák fenntartva.

A használati útmutató aktuális verziója letölthető innen:
<https://lamax-electronics.com/blaze3/manual>



LAMAX

Blaze3



VSEBINA PAKETA

1x Izdelek
1x Napajalni kabel USB-C
1x 3,5 mm priključni kabel
1x Uporabniški priročnik
1x Varnostna navodila

OPIS

- 1) Gumb mobilnega pomočnika
- 2) Gumb za povečanje glasnosti/naslednjo pesem
- 3) Večfunkcijski gumb
- 4) Gumb za zmanjšanje glasnosti/prejšnja skladba
- 5) USB-C vhod
- 6) 3,5 mm audio vhod

NADZOR

Vklop	Držite večfunkcijski gumb 3 sekunde.
Izklop	Držite večfunkcijski gumb 3 sekunde.
Predvajaj/Premor	Pritisnite večfunkcijski gumb.
Povečaj glasnost	Pritisnite gumb +.
Zmanjšanje glasnosti	Pritisnite gumb –.
Naslednja pesem	Držite gumb + 2 sekundi.
Prejšnja pesem	Držite gumb – 2 sekundi.
Sprejmi klic	Pritisnite večfunkcijski gumb.
Končaj klic	Pritisnite večfunkcijski gumb.
Zavmli klic	Večnamenski gumb držite pritisnjen 2 sekundi.
Aktiviranje mobilnega pomočnika	Pritisnite gumb mobilnega pomočnika.

VKLOP

Slušalke vključite tako, da večfunkcijski gumb držite pritisnjen 3 sekunde. Vklop spremlja modra in rdeča utripajoča indikatorska dioda.

IZKLOP

Slušalke izklopite tako, da 3 sekunde držite večnamenski gumb. Izklop spremlja ugasnitev indikatorske diode.

PARING

1. Način seznanjanja se samodejno aktivira, ko slušalke prvič vklopite. Seznanjanje slušalk bo signalizirano z utripajočo modro in rdečo indikatorsko diodo.
2. Aktivirajte funkcijo Bluetooth na svoji napravi in na seznamu razpoložljivih naprav Bluetooth poiščite ime „LAMAX Blaze3”. Po uspešnem seznanjanju bo indikatorska dioda utripala modro.

Če imate težave s seznanjanjem, odstranite slušalke s seznama seznanjenih naprav v telefonu. Nato držite večnamenski gumb 3 sekunde. Na ta način se bodo slušalke samodejno znova zagnale in aktivirale način seznanjanja. Nato lahko seznanite slušalke v skladu s točko 2.

Slušalke se bodo samodejno izklopile, če jih ne seznanite z napravo v 5 minutah.

POLNJENJE

1. Za polnjenje slušalk priključite priloženi kabel na vrata USB-C, drugi konec kabla pa na napajalnik USB-A z največjo vhodno napetostjo 5 V in tokom 2 A.
2. Med polnjenjem indikatorska dioda sveti rdeče. Ko je baterija popolnoma napolnjena, indikatorska dioda ugasne.

UPORABA ŽIČNE SLUŠALKE

Slušalke lahko s kablom povežete s telefonom ali drugo zvočno napravo. Konec kabla vstavite v 3,5 mm audio vhod slušalk in drugi konec kabla v 3,5 mm audio izhod naprave.

Priključitev slušalk na zvočno napravo samodejno prekine brezžično seznanjanje z drugo napravo.

PARAMETRI

Brezžična tehnologija	Bluetooth 5.4
Največja razdalja za seznanjanje	do 15 m
Podprti kodeki	AAC, SBC
Kapaciteta baterije	300 mAh
Čas predvajanja (80 % glasnost)	do 27 ur
Čas predvajanja (50 % glasnost)	do 44 ur
Čas polnjenja slušalk	120 min
Število mikrofonov	1
Impedanca	32 Ω
Občutljivost	95 dB
Frekvenčno območje	20 Hz – 20 kHz
Teža	165 g
Dimenzije	170 x 45 x 185 mm


Tiskovne napake pridržane.

Trenutno različico uporabniškega priročnika lahko prenesete tukaj:
<https://lamax-electronics.com/blaze3/manual>



LAMAX

Blaze3



SADRŽAJ PAKETA

1x Proizvod
1x USB-C kabel za napajanje
1x 3,5 mm Jack kabel
1x Upute za upotrebu
1x Sigurnosne upute

OPIS

- 1) Tipka mobilnog pomoćnika
- 2) Tipka za pojačavanje/sljedeću pjesmu
- 3) Višenamjenska tipka
- 4) Tipka za smanjivanje glasnoće/prethodna pjesma
- 5) USB-C ulaz
- 6) 3,5 mm audio ulaz

KONTROLIRATI

Uključivanje	Višenamjensku tipku držite pritisnutom 3 sekunde.
Isključivanje	Višenamjensku tipku držite pritisnutom 3 sekunde.
Reprodukcija/Pauza Glasnoća	Pritisnite višenamjensku tipku.
Stišaj zvuk	Pritisnite tipku +.
Sljedeća pjesma	Pritisnite tipku –.
Prethodna pjesma	Držite pritisnut gumb + 2 sekunde.
Odgovorite na poziv	Držite pritisnut gumb + 2 sekunde.
Prekini poziv	Pritisnite višenamjensku tipku.
Odbij poziv	Držite pritisnut višenamjenski gumb 2 sekunde.
Aktiviranje mobilnog asistenta	Pritisnite tipku mobilnog asistenta.

UKLJUČIVANJE

Uključite slušalice držanjem višenamjenske tipke 3 sekunde. Uključivanje je popraćeno plavim i crvenim treptanjem indikatorske diode.

ISKLJUČIVANJE

Isključite slušalice držanjem višenamjenske tipke 3 sekunde. Isključivanje je popraćeno gašenjem indikatorske diode.

UPARIVANJE

1. Način uparivanja automatski se aktivira kada se slušalice uključe prvi put. Uparivanje slušalica bit će signalizirano treptanjem plave i crvene indikatorske diode.
2. Aktivirajte Bluetooth funkciju na svom uređaju i potražite naziv „LAMAX Blaze3” na popisu dostupnih Bluetooth uređaja. Nakon uspješnog uparivanja indikatorska dioda će treperiti plavo.

Ako imate problema s uparivanjem, uklonite slušalice s popisa uparenih uređaja na svom telefonu. Zatim držite višenamjensku tipku 3 sekunde. Na taj način će se slušalice automatski ponovno pokrenuti i aktivirati način uparivanja. Zatim možete upariti slušalice prema točki 2.

Slušalice će se automatski isključiti ako se ne upare s uređajem unutar 5 minuta

PUNJENJE

1. Za punjenje slušalica, spojite priloženi kabel na USB-C priključak, a drugi kraj kabla ukljućite u USB-A napajanje s maksimalnim ulaznim naponom od 5 V i strujom od 2 A.
2. Tijekom punjenja indikatorska dioda će svijetliti crveno. Kada je potpuno napunjen, indikatorska dioda se gasi.

KORIŠTENJE ŽIČANE SLUŠALICE

Slušalice možete povezati s telefonom ili drugim audio uređajem pomoću kabla. Umetnite kraj kabla u 3,5 mm audio ulaz slušalica, a drugi kraj kabla ukljućite u 3,5 mm audio izlaz uređaja.

Spajanjem slušalica s audio uređajem automatski se prekida bežično uparivanje s drugim uređajem.

PARAMETRI

Bežična tehnologija	Bluetooth 5.4
Maksimalna udaljenost uparivanja	do 15 m
Podržani kodeci	AAC, SBC
Kapacitet baterije	300 mAh
Vrijeme reprodukcije (80% glasnoće)	do 27 sata
Vrijeme reprodukcije (50% glasnoće)	do 44 sata
Vrijeme punjenja slušalica	120 minuta
Broj mikrofona	1
Impedancija	32 Ω
Osjetljivost	95 dB
Frekvencijski raspon	20 Hz – 20 kHz
Težina	165 g
Dimenzije	170 x 45 x 185 mm

Zadržano pravo na tiskarske pogreške.

Aktualnu verziju korisničkog priručnika možete preuzeti ovdje:
<https://lamax-electronics.com/blaze3/manual>

